



Your PDF Guides

Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für SIEMENS GIGASET S150. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die SIEMENS GIGASET S150 in der Bedienungsanleitung (Informationen, Spezifikationen, Sicherheitshinweise, Größe, Zubehör, etc.). Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bedienungsanleitung SIEMENS GIGASET S150
Gebrauchsanweisung SIEMENS GIGASET S150
Gebrauchsanleitung SIEMENS GIGASET S150
Betriebsanleitung SIEMENS GIGASET S150
Benutzerhandbuch SIEMENS GIGASET S150



[Ihr Benutzerhandbuch](#)
[SIEMENS GIGASET S150](#)
<http://de.yourpdfguides.com/dref/4569271>

Handbuch Zusammenfassung:

@@We hope you enjoy your Gigaset. @@@@Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset. Chre Cliente, Cher Client, la socit Gigaset Communications GmbH succde en droit Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-mme les activits Gigaset de Siemens AG. Donc les ventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent tre comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrment avec votre Gigaset. Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. @@@@Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset. @@@@Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien.

Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset. Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continu el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.

SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negcios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declaraes por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilizao devero, portanto, ser consideradas como declaraes da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.

DA Kre Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterflger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreftrte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forsts som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi hber, du fr meget glde af din Gigaset. Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yrityksen oikeudenomistaja, joka jatkaa puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Kyttoppaissa mahdollisesti esiintyv Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tmn vuoksi ymmrrttv Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne. Kra kund, Gigaset Communications GmbH vertar rtigheterna frn Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla frklaringar frn Siemens AG eller SHC i anvandarhandboken gller drfr som frklaringar frn Gigaset Communications GmbH.

Vi nskar dig mycket nje med din Gigaset. Kjre kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterflger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreftrte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor forst som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi hper du fr stor glede av din Gigaset-enhet. , Gigaset Communications GmbH Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), Gigaset Siemens AG. Siemens AG SHC Gigaset Communications GmbH. Gigaset. Postovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co.

KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumaciti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset ureaj. Spostovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG.

Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v prirocnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Zelimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset. FI DE FR SV NO IT EL NL HR ES SL PT Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com CS Vzen zkaznci, spolecnost Gigaset Communications GmbH je prvnm nstupcem spolecnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kter dle pejala segment produkt Gigaset spolecnosti Siemens AG. Jakkoli prohlsen spolecnosti Siemens AG nebo SHC, kter naleznete v uzivatelskch pruckch, je teba povazovat za prohlsen spolecnosti Gigaset Communications GmbH. Doufme, ze jste s produkty Gigaset spokojeni. Vzen zkaznk, Spolocnos Gigaset Communications GmbH je prvny nstupcom spolocnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktor zasa pokracovala v cinnosti divzie Gigaset spolocnosti Siemens AG. Z tohto dvodu je potrebn vsetky vyhlshenia spolocnosti Siemens AG alebo SHC, ktor sa nachdzaj v pouzvatelskch pruckch, chpa ako vyhlshenia spolocnosti Gigaset Communications GmbH. Verme, ze budete so zariadenm Gigaset spokojn.

Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rndul su, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmatii efectuate de Siemens AG sau SHC i incluse n ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparine Gigaset Communications GmbH. Sperem ca produsele Gigaset s fie la nlinea dorinelor dvs. Postovani potrosacu, Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu nai u korisnickim upustsvima treba tumaciti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da ete uzivati u korisenju svog Gigaset ureaja. , Gigaset Communications GmbH Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), Siemens AG.

, Siemens AG SHC, , Gigaset Communications GmbH. Gigaset. Tisztelt Vsr! A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) trvnyes jogutdja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset zletgnak utdja. Ebb! kvetkezzen a Siemens AG vagy az SHC felhasznli kziknyveiben tallhat brmely kijelentst a Gigaset Communications GmbH kijelentsnek kell tekinteni.

Remljk, meglgedssel hasznlja Gigaset ksztkt.



Ihr Benutzerhandbuch

SIEMENS GIGASET S150

<http://de.yourpdfguides.com/dref/4569271>

... 11 Mobilteil ein-/ausschalten . .

.....
.....
.....
.....

.... 11 Tastensperre ein-/ausschalten

.....
.....
.....
.....

.. 11 Bedienen des Telefons und Men-Fhrung ...

.. 12 Tasten

.....
.....
.....
.....
.....

.... Korrektur von Falscheingaben

.....
.....
.....

..... Ruhezustand ...

.....
.....
.....
.....
.....

.... Grafisches Hauptmen

.....
.....
.....
.....
.....

... Men-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstrke einstellen“

.. 12 13 14 14 15 Zeitfunktionen ...

.....
.....
.....

. 16 Datum und Uhrzeit einstellen

..... 66 Gesprächsdauer und Gesprächskosten anzeigen lassen .

.....
.....

. 68 Anrufbeantworter der Basis S150 colour nutzen

.....
.....
.....
..... 70 Bedienung des Anrufbeantworters ber die Basis

.....
.....
.....
... Bedienung des Anrufbeantworters ber das Mobilteil

.....
.....
.. Nachrichten anhren ...
.....

.....
.....
.... 103 Hinweistne ein-/ausschalten .
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.. 106 Mobilteil in den Lieferzustand zurcksetzen
.....
.....
.....

.. 107 Basis einstellen
.....
.....

..... 108 Telefon vor unberechtigtem Zugriff schtzen .

.....
.....
.....
..... 108 Notrufnummern .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.. 109 Sprachlautstrke der Basis ndern (nur S150 colour)

.....
.....
.....
.. 110 Klingelme der Basis ndern (nur S150 colour)
.....

.....
.....
.....
..... 111 Tastencklick der Basis ein-/ausschalten (nur S150 colour) .

..... 111 Namen der Basis ndern
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
. Kundenservice (Customer Care)
.....

.....
.....
.....
.....
. Technische Daten

.....
.....
.....
.....
.....
.....
. . Anrufbeantworter-Fernbedienung (nur S150 colour) . . .
.....

.....
Zeichensatztabelle
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

. Texteingabehilfe
.....
.....
.....

.....
.....
.....
. . . Garantie

.....
.....
.....
.....
.....
.....
. . 117 117 117 119 120 122 122 124 124 Zubehr

.....
.....
.....
. 125 Men-bersicht

.....
.....
.....
. 126 Hauptmen

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.. 126 Telefonbuch-Taste und Kurzwahllisten-Taste ...
.....

.....
.....
.. 128 Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur S150 colour) ...
.....

.....
128 Stichwortverzeichnis
.....
.....

.. 129 5 Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise \$! Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet.
Legen Sie nur die empfohlenen, aufladbaren Akkus (S.



[Ihr Benutzerhandbuch](#)

[SIEMENS GIGASET S150](#)

<http://de.yourpdfguides.com/dref/4569271>

120) des gleichen Typs ein! D. h. keine anderen Akkutypen oder nicht wieder aufladbare Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
< OE Legen Sie wieder aufladbare Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie den Akkutyp gem dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufchern des Mobilteils angebracht). Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z.

B. Arztpraxis). Das Mobilteil kann in Räumlichkeiten einen unangenehmen Brummtönen verursachen. Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen (S. 117) auf.

Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt. Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion). Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkiefunktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern. Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.

B. Lackierereien). Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter. Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht. In 6 Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar. Telefon in Betrieb nehmen Telefon in Betrieb nehmen Die Verpackung enthält: eine Basis Gigaset S100 colour bzw. S150 colour, ein Mobilteil Gigaset S1 colour, ein Steckernetzgerät mit Netzkabel, ein Telefonkabel, einen Gurtclip für das Mobilteil, zwei Akkus, eine Bedienungsanleitung. Basis aufstellen Hinweise zum Aufstellen Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 C bis +45 C ausgelegt. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B.

im Flur. W Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten. und Dämpfen. Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten Reichweite und Empfangsfeldstärke Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht. Die Empfangsfeldstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist: \ Empfangsfeldstärke 100% Empfangsfeldstärke 50% kein Empfang (blinkt) i Empfangsfeldstärke 75% geringe Empfangsfeldstärke 7 Telefon in Betrieb nehmen Basis anschließen Telefondose Kabelkanal Unterseite der Basis (vergrößerter Ausschnitt) 1. Telefonstecker mit Telefonkabel Kleinen Stecker des Telefonkabels in die Buchse stecken (rastet ein), Kabel in den Kabelkanal einlegen, Telefonstecker in die Telefondose stecken. 1. Steckdose Kabelkanal Unterseite der Basis (vergrößerter Ausschnitt) 2.

Steckernetzgerät 230V mit Netzkabel Kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse stecken, Kabel in den Kabelkanal einlegen, Steckernetzgerät in die Steckdose stecken. Telefonsteckerbelegung: 3 2 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 frei frei a b frei frei 2. i 8 Um Ihr Telefon betriebsbereit zu halten, muss das Steckernetzgerät immer eingesteckt sein. Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, achten Sie auf die richtige Belegung der Telefonadern (3-4-Belegung). Telefon in Betrieb nehmen Mobilteil in Betrieb nehmen Schutzfolie entfernen Das Display ist durch eine Folie geschützt.

Bitte Schutzfolie abziehen! Akkus einlegen Akkus richtig gepolt einlegen siehe linke Abbildung, Deckel etwa 3 mm nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet, zum Öffnen des Deckels auf die Riffelung drücken und nach unten schieben. W Verwenden Sie nur die von Siemens auf S. 120 empfohlenen aufladbaren Akkus! D. h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind.

Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten. 9 Telefon in Betrieb nehmen Mobilteil in die Basis stellen und Akkus laden Wenn Sie das Mobilteil in die Basis stellen, meldet sich das Mobilteil automatisch an der Basis an. Gehen Sie Schritt für Schritt vor: 1. Stellen Sie das Mobilteil mit dem Display nach oben in die Basis. 2.

Warten Sie, bis sich das Mobilteil automatisch an der Basis angemeldet hat (S. 87): Dieser Vorgang dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display Anmeldevorgang und es blinkt Basis 1. Nach der Anmeldung wird im Display „INT 1“ angezeigt, das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sie können den Mobilteilnamen „INT 1“ ändern (S. 90). 3. Lassen Sie jetzt das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Basis stehen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols angezeigt: Akkus /3 geladen I Akkus leer Akkus voll Akkus 2/3 geladen Sollte die automatische Anmeldung unterbrochen werden, melden Sie das Mobilteil manuell an, wie ab S. 87 beschrieben.

Hilfe bietet Ihnen eine Tabelle mit den wichtigsten Fragen und Antworten (S. 117). i W Wie Sie weitere Mobilteile anmelden, lesen Sie ab S. 87. Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von sieben Stunden unabhängig von der Ladezustandsanzeige! Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten daher die Akkus nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden. Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Hinweis Gespräch in die Basis zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch werden die Akkus schonend geladen.

Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich. Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit. Beim Gigaset S150 colour ist zusätzlich der Anrufbeantworter mit der Standardansage eingeschaltet. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe und ggf. Nachrichten (nur S150 colour) müssen Sie noch Datum und Uhrzeit einstellen (S. 16). 10 Telefon in Betrieb nehmen Gurtclip befestigen Den Gurtclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten. Mobilteil ein-/ausschalten Zum Einschalten die Auflegen-Taste a lang drücken. Es ertönt ein Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge). Zum Ausschalten im Ruhezustand die Auflegen-Taste a erneut lang drücken (Bestätigungston).

i Wenn Sie das Mobilteil in die Basis oder Ladestation legen, schaltet es sich automatisch ein. Tastensperre ein-/ausschalten Sie können die Tasten des Mobilteils „sperrern“, z. B. wenn Sie das Mobilteil mitnehmen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung. Raute-Taste lang drücken (Bestätigungston). Im Display erscheint das Symbol . Zum Ausschalten die Raute-Taste R erneut lang drücken (Bestätigungston). Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn sie angerufen i werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein. gewählt werden. Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht 11 Bedienen des Telefons und Men-Führung Bedienen des Telefons und Men-Führung Tasten Steuer-Taste Die Steuer-Taste ist das zentrale Bedienelement.



[Ihr Benutzerhandbuch](#)

[SIEMENS GIGASET S150](#)

<http://de.yourpdfguides.com/dref/4569271>

Sie ist mit vier Richtungspfeilen und den dazugehörigen Symbolen versehen. Je nachdem, auf welche Markierung Sie drücken (oben, unten, rechts oder links) wird eine bestimmte Funktion aufgerufen. In der Bedienungsanleitung ist die jeweilige Seite, auf die Sie drücken müssen, mit einem schwarzen Dreieck markiert, z.

B.: Taste v fr rechts = Men ffnen. Das Navigieren im grafischen Hauptmen (s. S. 14) ist immer mit der Taste s dargestellt.

Beispiel: Steuer-Taste Unterschiedliche Funktionen der Steuer-Taste. Im Ruhezustand In Listen und Mens Nach oben blättern In einem Eingabefeld Die Schreibmarke eine Zeile t nach oben setzen Telefonbuch ffnen Nach unten blättern Die Schreibmarke eine Zeile s nach unten setzen Grafisches Hauptmen ff-Ausgewählten Eintrag best- Die Schreibmarke nach rechts v nen tigen (wie OK) setzen Die Schreibmarke nach links u Liste der Mobilteile ffnen Eine Men-Ebene zurck springen bzw. abbrechen setzen Innerhalb des grafischen Hauptmens navigieren Sie mit der Steuer-Taste durch die im Display angezeigten Symbole (S. 14). i Mit der Steuer-Taste knnen Sie hufig auch die Funktionen der rechten Display-Taste ausfhren. Display-Tasten Display-Tasten sind die waagrechten Wipp-Tasten direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt Ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darber im Display angezeigt. 12 Bedienen des Telefons und Men-Fhrung Beispiel: Display-Tasten Die verschiedenen Anzeigen haben folgende Bedeutung: DisplaySymbol f Bedeutung bei Tastendruck Wahlwiederholungs-Taste: Die Liste der letzten 10 Rufnummern ffnen. OK-Taste: Menfunktion besttigen bzw.

Eingabe durch Besttigung speichern. Men-Taste: Im Ruhezustand das Hauptmen ffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhngiges Men ffnen. Lsch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links lschen. Escape-Taste: Eine Menebene zurck bzw. Vorgang abbrechen. E-Mail-Verzeichnis ffnen. OK C Korrektur von Falscheingaben Nach einer korrekten Eingabe hren Sie einen Besttigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie knnen die Eingabe wiederholen. Haben Sie im Text falsche Zeichen eingegeben, knnen Sie dies wie folgt korrigieren: Zeichen links von der Schreibmarke mit fC lschen Fr die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste hinter das falsche Zeichen.

Drcken Sie dann die Display-Taste fC . Das Zeichen wird gelscht. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein. Zeichen links von der Schreibmarke eingefgen Haben Sie ein Zeichen ausgelassen, springen Sie mit Hilfe der Steuer-Taste an die Stelle, an der das Zeichen eingefgt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein. Zeichen rechts von der Schreibmarke berschreiben Bei der Eingabe von Kosten / Einheit: ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt.

Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste vor die falsch eingegebene Ziffer und berschreiben Sie diese. 13 Bedienen des Telefons und Men-Fhrung Ruhezustand Display im Ruhezustand (Beispiel) Gigaset S100 colour INT 1 20.05.04 09:45 Uhrzeit und Datum bereits eingestellt bzw. Gigaset S150 colour INT 1 20.

05.04 09:45 Uhrzeit und Datum bereits eingestellt Von einer beliebigen Stelle im Men in den Ruhezustand zurckkehren: Auflegen-Taste a ca. 1 Sek. lang drcken oder keine Taste drcken: Nach 2 Min. wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand. nderungen, die Sie nicht durch Drcken von OK , Ja, Sichern, Senden oder mit Speichern OK besttigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen. Grafisches Hauptmen SMS t OK x Das Display zeigt alle Men-Eintrge des Hauptmens in Form von farbigen Symbolen an. Mit der Steuer-Taste whlen Sie das gewnschte Symbol aus, das dann mit einem Rahmen hervorgehoben wird. Der dazugehrige Name des Mens wird in der obersten Zeile des Displays angezeigt.

Zum ffnen des Mens drcken Sie die Display-Taste OK . Ist das Hauptmen dreizeilig, werden entweder die beiden oberen oder die beiden unteren Zeilen dargestellt. 1 Die Auswahl der angezeigten Symbole hngt von Ihrer Basis ab. 14 Bedienen des Telefons und Men-Fhrung Men-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstrke einstellen“ 1. v 2. s Rechte Seite der Steuer-Taste drcken. Das Men ffnet sich. Mit der Steuer-Taste navigieren (oben, unten, rechts oder links), bis im Display das Symbol eingerahmt ist. Mit der Display-Taste besttigen. Ersten Display-Eintrag, Sprachlautst.

, mit der rechten Seite der Steuer-Taste oder mit der Display-Taste besttigen. Linke oder rechte Seite der Steuer-Taste drcken, um die gewnschte Lautstrke (15) auszuwhlen. Display-Taste drcken, um die Einstellung zu speichern. Auflegen-Taste lang drcken, um in den Ruhezustand zurckzugelangen. 3. OK 4. v oder OK 5. r 6. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Sichern 7. a 15 Zeitfunktionen Zeitfunktionen Datum und Uhrzeit einstellen Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit korrekt angezeigt werden kann, wann Anrufe/Nachrichten (S150 colour) eingegangen sind.

Fr die Uhrzeit knnen Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige (Lieferzustand) whlen (am = 1. Tageshlfte; pm = 2. Tageshlfte). [_____] OK [_____] OK Datum/Uhrzeit Men ffnen.

Auswhlen und besttigen. Auswhlen und besttigen. Datum eingeben: In der Zeile Datum: Tag/Monat/Jahr eingeben. Uhrzeit eingeben: In die Zeile Zeit: springen und Stunden/Minuten eingeben. Anzeigemodus auswhlen: Ggf. in die Zeile Modus: springen und zwischen 12Stunden- und 24-Stunden-Anzeige whlen.

[RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Sichern Display-Taste drcken, um die Eingabe zu speichern. Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige knnen Sie in der Zeile Zeit: mit der Display-Taste am/pm zwischen am und pm wechseln. Wecker einstellen Sie knnen Ihr Mobilteil als Wecker nutzen. Voraussetzung: Sie haben Datum und Uhrzeit eingestellt (S. 16). 16 Zeitfunktionen Wecker einschalten und einstellen Damit Ihr Mobilteil wie ein Wecker funktioniert, mssen Sie die Weckzeit einstellen, eine Melodie auswhlen und den Wecker einschalten. Men ffnen. Auswhlen und besttigen. Auswhlen und besttigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Wecker einschalten: In der Zeile Aktivierung: Ein auswhlen. Weckzeit eingeben: In die Zeile Zeit: springen und Stunden/Minuten eingeben, z. B. QM15 fr „7.15 Uhr“.

[RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] am/pm [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Sichern [_____] OK [_____] OK Wecker Ggf. Display-Taste drcken, um bei der 12-StundenAnzeige zwischen am und pm zu wechseln. Display-Taste drcken, um die Eingabe zu speichern. Lang drcken (zurck in den Ruhezustand). Es wird das Symbol angezeigt.

Ein Weckruf erfolgt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand i befindet. Bei eingeschaltetem Babyfon, im Gesprch oder whrend einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt kein Weckruf. Wie Sie Lautstrke und Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 103. Wecker ausschalten Der Wecker ist auf eine bestimmte Uhrzeit eingestellt, er soll aber nicht klingeln.



Ihr Benutzerhandbuch

SIEMENS GIGASET S150

<http://de.yourpdfguides.com/dref/4569271>



[Ihr Benutzerhandbuch](#)

[SIEMENS GIGASET S150](#)

<http://de.yourpdfguides.com/dref/4569271>

.. weiter mit Komplettes E-Mail-Verzeichnis Ischen Voraussetzung: Sie haben das E-Mail-Verzeichnis geffnet. Beliebigen Eintrag auswahlen und Men ffnen. [_____] OK Liste Ischen Auswahlen und besttigen. Lang drcken (zurck in den Ruhezustand). Freien Speicherplatz anzeigen Der Speicherplatz wird zwischen dem Telefonbuch, der Kurzwahlliste (S. 27) und dem E-Mail-Verzeichnis (S. 35) aufgeteilt. Es wird der freie Speicherplatz aller Listen angezeigt. Telefonbuch ffnen. Beliebigen Eintrag auswahlen und Men ffnen.

[_____] OK Speicherplatz Auswahlen und besttigen. Lang drcken (zurck in den Ruhezustand). 36 Telefonbuch und weitere Listen nutzen Listen ber die Nachrichten-Taste aufrufen Mit der Nachrichten-Taste f rufen Sie folgende Listen auf: 1. Anrufbeantworterliste bzw. Sprachbox 1, Sprachbox 2, Sprachbox 3 (S. 71) (nur S150 colour), 2. Meldungen der T-NetBox (sofern Ihr Netzanbieter diese Funktion untersttzt und die T-NetBox fr die Schnellwahl festgelegt ist, S.

86), 3. Anruferliste. Sobald ein neuer Eintrag (Nachrichten auf dem integrierten Anrufbeantworter (nur S150 colour) und/oder Anrufe) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, blinkt die Taste f und es ertnt ein Hinweis. Wenn Sie jetzt die blinkende Taste f drcken, aber keine der Listen ffnen, sondern das Men wieder verlassen, blinkt die Taste f weiterhin. Wenn Sie die blinkende Taste f drcken und eine der Listen ffnen, blinkt die Taste nach Verlassen der Liste auch dann nicht mehr, wenn sich in einer der anderen Listen noch neue Eintrge befinden. Liegt wenigstens ein neuer Eintrag vor, haben Sie die Mglichkeit, die Taste f wieder auf „blinkend“ zu setzen, d. h. wieder einzuschalten. Damit wird z. B.

Ihren Mitbewohnern/Mitarbeitern signalisiert, dass sie neue Nachrichten erhalten haben. Drcken Sie die Taste f, werden folgende Listen angezeigt: Gibt es in nur einer Liste neue Eintrge, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt. Gibt es in mehreren Listen neue Eintrge, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten. Liegen in keiner Liste neue Nachrichten vor, werden alle Listen angeboten. Sind Anrufe in der T-NetBox gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung der T-NetBox).

Nachrichten-Taste auf „blinkend“ setzen/ausschalten Voraussetzung: Es existiert noch mindestens ein neuer Eintrag in einer der Listen. Anruferliste ffnen. [_____] OK Nachr.-LED ein Auswahlen und besttigen. Lang drcken (zurck in den Ruhezustand).

Die Taste blinkt nur so lange, bis sie wieder gedrckt und eine Liste bzw. ein Listeneintrag geffnet wird. 37 Telefonbuch und weitere Listen nutzen Anruferliste und Anrufbeantworterliste (nur S150 colour) In der Anruferliste werden die Rufnummern der letzten 30 Anrufe gespeichert. Ist die Anruferliste voll und kommen neue Eintrge hinzu, wird der lteste Eintrag gelscht. Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde ermittelt (S. 21). Je nach Einstellung werden entweder Alle Anrufe oder nur Entgang. Anrufe (Lieferzustand) gespeichert („Anruferliste einstellen“, S. 39). Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden abhngig von dieser Einstellung wie folgt in die Anruferliste aufgenommen: Mehrfach, wenn Alle Anrufe eingestellt ist, einmal und nur der letzte eingangene Anruf, wenn Entgang.

Anrufe eingestellt ist. Die Anruferliste („Anrufe:“) wird im Display z. B. wie folgt angezeigt: Anrufe: 01+02 Anzahl der neuen Eintrge in der Liste Anzahl der alten, gelesenen Eintrge in der Liste ber die Anrufbeantworterliste knnen Sie am Gigaset S150 colour die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhren. Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs sowie die Rufnummer des Anrufers angezeigt, sofern ermittelt. In der Anrufbeantworterliste werden neue Nachrichten nach dem Anhren hinter die alten Nachrichten einsortiert. Die Anrufbeantworterliste (Anrufb.:) wird im Display z. B. wie folgt angezeigt: Anrufb.

: 01+02 Anzahl der neuen Eintrge/Nachrichten in der Liste Anzahl der alten, gehten Eintrge/Nachrichten in der Liste Beispiel fr einen Listeneintrag: Listenart: Entgang. Anrufe oder Alle Anrufe _____ Entgang. Anrufe _____ Neuer Anruf 01+02 1234567890 12.07.04 09:45 Ischen Antwort Erster Anruferste Nachricht von insgesamt zwei Anrufen/zwei Nachrichten Rufnummer oder Name Datum und Uhrzeit Dieser Eintrag informiert ber den Status eines Anrufs/einer Nachricht: Neuer Anruf Alter Anruf Ang.

Anruf Anr.beantw. Der Anruf ist neu in der Liste. Der Anruf ist alt in der Liste. Der Anruf wurde angenommen (nur bei der Einstellung Alle Anrufe, S. 39). Nur S150 colour: Der Anrufbeantworter hat den Anruf angenommen, vom Anrufer wurde keine Nachricht aufgesprochen (nur bei der Einstellung „Alle Anrufe“, S. 39). Nur S150 colour: Die Nachricht ist neu in der Liste. Nur S150 colour: Die Nachricht ist alt in der Liste, sie wurde bereits angehrt. Neue Nachr. Alte Nachr. 38 Telefonbuch und weitere Listen nutzen Anruferliste einstellen Nachrichten-Taste drcken.

[_____] OK Anrufe: 01+02 [_____] OK Listenart Auswahlen und besttigen. Men ffnen.

Auswahlen und besttigen. Die aktuelle Auswahl ist mit markiert. Nur Anrufe, die Sie nicht annehmen konnten: Besttigen. Alle Anrufe: Auswahlen und besttigen. Lang drcken (zurck in den Ruhezustand). entweder ... [_____] OK Entgang. Anrufe oder .

.. [_____] OK Alle Anrufe i Die aktuell eingestellte Listenart wird in der Display-berschrift der Anruferliste angezeigt. Wenn Sie die Listenart ndern, bleiben die bereits in der Liste vorhandenen Eintrge erhalten. Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur S150 colour) ffnen Neue Anrufe (Anruferliste) bzw.

neue Nachrichten (Anrufbeantworter) werden durch das Blinken der f-Taste und durch einen Besttigungston signalisiert. Drcken. entweder ... [_____] OK Anrufe: Anruferliste ffnen: Auswahlen und besttigen. Der zuletzt eingegangene Eintrag wird angezeigt. Eintrag auswahlen. Anrufbeantworterliste ffnen: Auswahlen und besttigen. Der Eintrag der zuerst eingegangenen neuen Nachricht wird angezeigt. Der Lautsprecher schaltet sich ein. Die Wiedergabe dieser Nachricht startet. Zur nchsten oder vorherigen Nachricht bltern. Der Eintrag der Nachricht wird am Display angezeigt. Die Wiedergabe dieser Nachricht startet.

oder ... [_____] OK Anrufb.: 01+02 i Einen Eintrag bzw. eine Nachricht (nur S150 colour) Ischen Sie, indem Sie Ischen drcken. 39 Telefonbuch und weitere Listen nutzen Anrufer zurckrufen Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde ermittelt (S. 21). ffnen Sie die Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur S150 colour). Danach: Eintrag auswahlen.

entweder ... [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Antwort Display-Taste drcken. Abheben-Taste 1 x (Anruferliste) bzw. 2 x (Anrufbeantworterliste) drcken. oder .



Ihr Benutzerhandbuch

SIEMENS GIGASET S150

<http://de.yourpdfguides.com/dref/4569271>

