DALI Professional Controller-4

Software Bedienungsanleitung





1.5.0



Handbuch zur Software für DALI PROFESSIONAL Beschreibung Applikationsprogramm DALIpro



Einführung

Das OSRAM DALI PROFESSIONAL System ist eine Lichtsteuerung basierend auf dem standardisierten DALI Bus nach IEC 62386 -> Verweis : http://www.dali-ag.org/ Damit kann eine flexibel adressierbare digitale Lichtsteuerung aufgebaut werden. Die zentrale Komponente ist der DALI PROFESSIONAL CONTROLLER mit 4 verfügbaren DALI Linien. An diese DALI Linien können DALI-taugliche Vorschaltgeräte zum Lampenbetrieb und DALI Bedienelemente / Sensoren angeschlossen werden.



- **DALI** Tasterkoppler •
- DALI Sensorkoppler + Sensor LS/PD •
- **DALI HIGHBAY Adapter** + Sensor HIGHBAY oder VISION

- DALI LS/PD LI
- DALI e:bus Gateway •
- e:bus Glasstouch 6T, 12T, 6TR
- e:bus Touchpanel

Bedienung mit PC, erste Schritte

Software-Installation

Software herunterladen von <u>www.osram.de/software</u> Das .zip file extrahieren

DALI Professional Systemsoftware installieren durch starten der Anwendung 'Setup OSRAM DALI Professional vx.x.x.exe' Voreingestellter Speicherort des Programms : C:\Programme\OSRAM\DALI Professional\

USB Verbindung Controller - PC herstellen

Programm starten mit Desktop-Icon oder über Start / Programme / OSRAM / DALI Professional / Start / Programme / OSRAM / DALI Professional

Firmware Update beginnen wenn von der Software verlangt (die neueste Firmware wird automatisch bei der Installation auf dem PC abgelegt)

Windows Versionen : erfolgreich getestet mit Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Bedienung, Inbetriebnahme

Controller mit PC verbinden über USB Geräte einlesen und benennen Gruppen und Funktionen festlegen Szenen festlegen Einstellungen abspeichern Einstellungen auf Controller aufspielen Gerätetests durchführen USB Verbindung abziehen

Legende für die Bildschirmdarstellungen



Startbildschirm, Verbindung mit Controller, Geräte suchen



Geräte suchen, Suchprozess



Blinkfolge - Geräte finden und benennen

1 Blinkfolge starten

Für die 'Blinkfolge' können verschiedenste Parameter im Reiter 'Optionen' verändert werden : z.B. Geschwindigkeit, Blinkfrequenz, Lichtniveau vorher, nachher

EVG benennen, ansonsten automatische Namesvergabe xxx Portbezeichnung +lfd. Nr.

the EVG EVG benenr	nen Optionen		Vorschaltg	erāte								
Ausgewählt	Balandonologi I											
Name	EVG A 01											
Port	A		Δ				·					
Adresse	0											
7												
Benannte EVG	1		_									
Nicht benannte EVG	3						·					
Blinkfolge			В							~		
Suche auf Port	Alle Ports	Mit e	einem Gerä	t verbinden					_			
Betriebsart	Kein Name vergeben	 EVG P Ne 	ort: A Adress euen Name	se: 0 Kanal: 1: en eingeben	EVG.	A 01				1		
Fortfa	ahren Blinkfolge		1.2700 AD 5 20 10			2						
					(2				A	bbrechen		
Rückwärts	Ann Vorwärts		<u> </u>									
								_				
Namen dem ge	ewahlten EVG zuweisen											
Gefunden 🧲	Fehler 🔵 Zu	gewiesen	D									
Aktuelles Gerät	Daten gelesen											
FVG	Sansor Ta	ster										
											_	
			-									
venn alle in analog aster : be	EVG identii für Koppler edienen und	fiziert -> ` : d der zu	_{عست} Wei ،gehö	ter brige Ta	weter 3 aster bl	inkt ora	ок		Abbrech	en		
Unbekannt venn alle in analog Faster : be t und Lich	Mehrkanal EVG identif für Koppler edienen und htsensor : P	fiziert -> ` : d der zu IR mit E	Zurü > Wei Igehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bl	inkt ora	_{ок} inge e Gerä	te blir	Abbreche	, da m	ech. v	erbun
Unbekannt venn alle in analog Faster : be t und Lich rauche Koppler benu gewählt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und htsensor : P	fiziert -> · : d der zu IR mit E	Zurü > Wei Igehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bli uslöser	inkt ora	_{ок} inge e Gerä	te blii	Abbreche	, da m	ech. v	erbun
Unbekannt venn alle in analog faster : be t und Lich arauche Koppler benu gewählt me	Mehrkanal EVG identil für Koppler edienen und htsensor : P	fiziert -> · : d der zu IR mit E	Zurü > Wei Igehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bl	inkt ora	ок Inge e Gerä	te blir	Abbreche	, da m	ech. v	erbun
Unbekannt venn alle in analog Taster : bo t und Lich arsuche Koppler benu gewählt me	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und htsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Illa B	fiziert -> · : d der zu IR mit E	Zurü > Wei Igehö 3eweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bl	inkt ora	ок Inge e Gerä	te blir	Abbrech	, da m	ech. v	erbun
Unbekannt venn alle in analog Taster : be t und Lich arsuche Koppler beru gewählt me rt resse	Mehrkanal EVG identii für Koppler edienen und htsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Illa B 5	fiziert -> · : d der zu IR mit E	Zurü > Wei Jgehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bl	inkt ora	ок inge e Gerä	te blir	Abbreche	, da m	ech. v	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identii für Koppler edienen und htsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Ma B 5 0	fiziert -> · : d der zu IR mit E	Zuri > Wei Jgehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bl	inkt ora	ок inge e Gerä		Abbreche	, da m	ech. v	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und htsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 0 6	fiziert -> · : d der zu IR mit E	Zuri > Wei Jgehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bli	inkt ora	ок inge e Gerä		Abbreche	, da m	ech. v	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und htsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 0 6	fiziert -> - : d der zu IR mit E	Zurü > Wei ugehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bli	inkt ora	ок Inge e Gerä			, da m	ech. v	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und htsensor : P PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A Illa	fiziert -> - : d der zu IR mit E	Zurü > Wei ugehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bli	inkt ora	ок Inge e Gerä		Abbreche	, da m	ech. v	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und htsensor : P PB B 0-0-16-10 A lila B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A lila B	fiziert -> -: d der zu IR mit E	Zurü > Wei ugehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bli uslöser	inkt ora	ок Inge e Gerä			, da m	ech. v	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und htsensor : P PB B 0-0-16-10 A lila B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A lila B 5 0 6	fiziert -> - : d der zu IR mit E	Zurü > Wei ugehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bli uslöser	inkt ora	ок Inge e Gerä			, da m	ech. v	ərbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und ntsensor : P PB B 0-0-16-10 A lila B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A lila B 5	fiziert -> : d der zu IR mit E	Zurü > Wei ugehö Beweg Koppler	ter brige Ta gung a	aster bli uslöser	inkt ora	ок e Gerä			, da m	ech. v	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und ntsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 Alle Potts	fiziert -> d der zu IR mit E	Zurü > Wei ugehö Beweg Koppler	orige Ta gung a	weter aster bli uslöser	inkt ora	ок Inge e Gerä			, da m	ech. ve	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und ntsensor : P ennen PB 8 0-0-16-10 A Illa B 5 0 6 PB 8 0-0-16-10 A Illa B 5 Alle Ports Tester	fiziert -> d der zu IR mit E	Zurü > Wei ugehö 3eweg Koppler	ck ter orige Ta gung a	weiter aster bli uslöser 4 em Gerät verbi tt: B. Adresse: 5	inkt ora	ок Inge e Gerä			, da m	ech. vo	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und tsensor : P ennen PB 8 0-0-16-10 A lia B 5 0 6 PB 8 0-0-16-10 A lia B 5 Alle Ports Taster Taster FR und Lichtsensor	fiziert -> d der zu IR mit E	Zurü > Wei Igehö Bewei Koppler	orige Ta gung a	Weter aster bli uslöser em Gerät verbi t: B Adresse: 5 en Namen eing	inkt ora n, beide	ок Inge Gerä			, da m	ech. v	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und tsensor : P ennen PB 8 0-0-16-10 A Ilia B 5 0 6 PB 8 0-0-16-10 A Ilia B 5 Alle Ports Taster Fils und Lichtsensor Alle	fiziert -> d der zu IR mit E	<pre>Zurü > Wei ugehö 3eweu Koppler A B C</pre>	ck ter gung a	Weter aster bli uslöser	inkt ora n, beide	ок Inge Gerä			, da m	ech. ve	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und tisensor : P ennen PB 8 0-0-16-10 A Ilia B 5 0 6 PB 8 0-0-16-10 A Ilia B 5 Alle Ports Tester PIR und Lichtsensor Alle	fiziert -> d der zu IR mit E	Sewey	ck ter gung a Mitein Taster Por © Neue OK	Weter aster bli uslöser uslöser	inkt ora n, beide	ок Inge e Gerä			, da m	ech. ve	
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und ntsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A IIIa B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A IIIa B 5 Alle Ports Tester FR und Lichtsensor Alle wählten Koppler zuweisen	fiziert -> d der zu IR mit E	Zuri Jgehö Beweg Koppler	ck ter gung a Mit ein Taster Por OK	weiter aster bli uslöser 4 4 em Gerät verbi t: B Adresse: 5 en Namen eing	inkt ora n, beide				, da m	ech. vo	
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und ntsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 Alle Ports Tester PIR und Lichtsensor Alle wählten Koppler zuweisen	fiziert -> d der zu IR mit E	Zurü Jgehö Beweg Koppler	ick ter brige Ta gung a	Weter aster bli uslöser uslöser	inkt ora n, beide				, da m	ech. ve	
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und ntsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 Alle Ports Tester PIR und Lichtsensor Alle wählten Koppler zuweisen	fiziert -> d der zu IR mit E	Zurü Jgehö Beweg Koppler	ick ter brige Ta gung a	weiter aster bli uslöser	inkt ora n, beide nden Kanal: 1: peben				, da m	ech. vo	erbun bbrechen
Unbekannt	Mehrkanal EVG identit für Koppler edienen und ntsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 Alle Ports Tester PIR und Lichtsensor Alle S addition Koppler zuweisen Eabler	fiziert -> d der zu IR mit E	Zurü Jgehö Beweg Koppler	ick ter brige Ta gung a	weiter aster bli uslöser em Gerät verbi r Port: B Adresse r Namen eing	inkt ora n, beide nden Kanal: 1: geben	ок Inge e Gerä			, da m	ech. vo	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identiti für Koppler edienen und tisensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 Alle Ports Tester PIR und Lichtsensor Alle wählten Koppler zuweisen Fehler Zuge	fiziert -> d der zu IR mit E	Zurü Jgehö Beweg Koppler	ick ter brige Ta gung a	weiter aster bli uslöser em Gerät verbi r Pot: B Adresse r Pot: B Adresse r Pot: B Adresse r Pot: B Adresse	inkt ora h, beide nden Kanal: 1: peben inden i. 1 Kanal: 1: peben i. 1 Kanal: 1: peben	ок Inge e Gerä			, da m	ech. ve	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identiti für Koppler edienen und tisensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A Illa B 5 Alle Ports Tester PIR und Lichtsensor Alle wählten Koppler zuweisen Fehler Daten gelesen Zuge	fiziert -> d der zu IR mit E	Zurü Jgehö Beweg Koppler	ick ter prige Ta gung a	Weter aster bli uslöser em Gerät verbi r Pot: B Adresse: 5 en Namen eing r Pot: B Adresse n Namen eing	inkt ora h, beide nden Kanal: 1: peben re: 1 Kanal: 1: peben	ок Inge e Gerä			, da m	ech. ve	erbun
Unbekannt	Mehrkanal EVG identiti für Koppler edienen und ntsensor : P ennen PB B 0-0-16-10 A lila B 5 0 6 PB B 0-0-16-10 A lila B 5 Alle Ports Tester PIR und Lichtsensor Alle States PIR und Lichtsensor Fehler Daten gelesen Zuge	fiziert -> d der zu IR mit E	Zurü	ck ter prige Ta gung a	Wetter aster bli uslöser em Gerät verbi t: B Adresse: 5 en Namen eing em Gerät verbi r Pot: B Adress en Namen eing r Pot: B Adress en Namen eing	inkt ora h, beide inden Kanal: 1: geben we: 1 Kanal: 1: geben we: 2 Kanal: 1: geben	ок Inge Gerä Gerä Inge			, da m	ech. ve	erbun

Darstellung Ergebnisse Geräteidentifizierung

uweisung der Gerate abschließen			unineniossung			4406		1000 0310 000	
Vorschaltgeräte			Adresse	Port	Kanal	Name	Тур	Unterschied	Fehle
Volocitaligorato		<u> 2</u>	0	A		EVG A 01	EVG	Hinzugefügt	-
Nicht geändert	0	<u> </u>	1	A		EVG A 02	EVG	Hinzugefügt	2
Ersetzt	0	1	2	A		EVG A 03	EVG	Hinzugefügt	2
Hinzugefügt	4	<u> </u>	3	A		EVG A 04	EVG	Hinzugefügt	~
Entfernt	0	1	0	В	1	PB B 0-0-16-10 C orange	Taster	Hinzugefügt	i.
Daten geändert	0	1	1	В	1	PIR Sensor B 01	PIR Sensor	Hinzugefügt	
Ubersprungen	0	1	2	В	1	Lichtsensor B 01	Lichtsensor	Hinzugefügt	Į.
Fehler	0	1	3	В	1	PB B 0-0-16-10 A lila	Taster	Hinzugefügt	
		1	4	В	1	PB B 0-0-16-10 D weiß	Taster	Hinzugefügt	Ĵ.
Koppler		1	5	В	1	PB B 0-0-16-10 B rosa	Taster	Hinzugefügt	
Nicht geändert	0			- CA.		5. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			11
Ersetzt	0								
Hinzugefügt	6								
Entfernt	0								
Daten geändert	0								
Übersprungen	0								
Fehler	0								
Unverändert									
🔨 Erkannte Unterschiede									
Contract Contract		20		100 Cak					

nach OK werden die gefundenen Geräte im Baum angezeigt



Verknüpfen der vorhandenen Konfiguration mit neuen Komponenten 🕮

Füge Projekt mit vorhandener DALI Installation zusammen



Funktioniert wie Suchprozess bei Erst-Inbetriebnahme, dabei wird aber zusätzlich der Name vorgegeben. Bereits benutzte Namen ohne zugeordnetes Gerät werden im Auswahlmenü angezeigt und ausgewählt. Neu gefundenen Geräte sind blau, bereits vorhandene / benannte Geräte sind grün.

the EVG EVG benennen Optionen	Ī	Vorschaltgeräte	•					
Ausgewählt								
Name EVG A 02								
Port A		Δ						
Adresse 1								
Zusammenfassung)						
Benannte EVG 1		3					+	
Nicht benannte EVG 3		2						
Blinkfolge		в						
Suche auf Port Alle Ports	•							~
Betriebsart Kein Name vergeben	👻 🎽 Mit e	inem Gerät ve	rbinden					<u> </u>
	EVG Po	nt:A Adresse:I uen Namen e) Kanal:1: angeben	EVG A 01				1
Fortfahren Blinktolge	O Vor	rhandenen N	amen benutzen	EVG 01				
Rückwärts Anhalten Vorwärts				EVG 01				
				EVG 02 EVG 03				h
				EVS 04				
Namen dem gewählten EVG zuweisen							<u> </u>	
T		onutzton	Namon ohr		dnotos Ga	rät wordon	im Pull-dow	n Mor
	angez	zeigt und	können aus	sgewählt v	verden - w	vichtig für E	VG Austaus	ch
Gefunden 🔵 Daten gelesen 🔘 Zu	ugewi			J				
Aktuelles Gerat 😈 Fehler		2						
	1	(0)						
EVG 🜑 Sensor 🔺 Ta	aster							
				23	5 E2			S.

...

Zusa	mmenfassung	1					
	Adresse	Port	Kanal	Name	Тур	Unterschied	Fehler
<u>A</u>	0	A		EVG 01	EVG	Ersetzt	
<u></u>	1	A	-	EVG 02	EVG	Ersetzt	
<u> </u>	2	A		EVG 03	EVG	Ersetzt	
1	3	A		EVG 04	EVG	Ersetzt	
1	0	A	1	PB 01 B rosa	Taster	Ersetzt	
1	1	A	1	PB 01 C orange	Taster	Ersetzt	
1	2	A	1	PB 01 A lila	Taster	Ersetzt	
	3	A	1	PB 01 D weiß	Taster	Ersetzt	
		Zusammenfassung Adresse 1 </td <td>Zusammenfassung Adresse Port 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 2 A 3 A 3 A</td> <td>Zusammenfassung Adresse Port Kanal 1 A 1</td> <td>Zusammerfassung Adresse Port Kanal Name 1 A EVG 01 1 1 A EVG 02 1 2 A EVG 03 1 3 A EVG 04 1 1 A 1 PB 01 Brosa 1 A 1 PB 01 Drosa 1 A 1 PB 01 Crange 1 A 1 PB 01 Crange 2 A 1 PB 01 Drosa 3 A 1 PB 01 Drosa 3 A 1 PB 01 Drosa</td> <td>Adresse Port Kanal Name Typ 0 A EVG 01 EVG R 1 A EVG 02 EVG R 2 A EVG 03 EVG R 3 A EVG 04 EVG R 0 A 1 PB 01 B rosa Taster 1 A 1 PB 01 C orange Taster 3 A 1 PB 01 D weiß Taster </td> <td>Zusammerfassung Adresse Pot Kanal Name Typ Unterschied ① A EVG 01 EVG Ersetzt ① A EVG 02 EVG Ersetzt ① A EVG 03 EVG Ersetzt ① A EVG 04 EVG Ersetzt ① A 1 PB 01 B ross Taster Ersetzt ① A 1 PB 01 C orange Taster Ersetzt ① A 1 PB 01 C orange Taster Ersetzt ① A 1 PB 01 D weiß Taster Ersetzt ① A 1 PB 01 D weiß Taster Ersetzt</td>	Zusammenfassung Adresse Port 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 2 A 3 A 3 A	Zusammenfassung Adresse Port Kanal 1 A 1	Zusammerfassung Adresse Port Kanal Name 1 A EVG 01 1 1 A EVG 02 1 2 A EVG 03 1 3 A EVG 04 1 1 A 1 PB 01 Brosa 1 A 1 PB 01 Drosa 1 A 1 PB 01 Crange 1 A 1 PB 01 Crange 2 A 1 PB 01 Drosa 3 A 1 PB 01 Drosa 3 A 1 PB 01 Drosa	Adresse Port Kanal Name Typ 0 A EVG 01 EVG R 1 A EVG 02 EVG R 2 A EVG 03 EVG R 3 A EVG 04 EVG R 0 A 1 PB 01 B rosa Taster 1 A 1 PB 01 C orange Taster 3 A 1 PB 01 D weiß Taster 	Zusammerfassung Adresse Pot Kanal Name Typ Unterschied ① A EVG 01 EVG Ersetzt ① A EVG 02 EVG Ersetzt ① A EVG 03 EVG Ersetzt ① A EVG 04 EVG Ersetzt ① A 1 PB 01 B ross Taster Ersetzt ① A 1 PB 01 C orange Taster Ersetzt ① A 1 PB 01 C orange Taster Ersetzt ① A 1 PB 01 D weiß Taster Ersetzt ① A 1 PB 01 D weiß Taster Ersetzt

Ansicht des zusammengefügten Projekts

Baum 🛛 🖓 🛶 🔪	unktionsdarstellung Szenendarstellung Report	Eigensch	iaften
	Raum (Raum 1)	🗑 🗟 🖶 - 🗙 - 📕	tion (Funktion 2)
Raume (1)			emein
- Konfiguration		😝 Kur	zdruck
	Taster PB B 0-0-16-10 A lila EVG A 01	Aktio Wart Aktio Typ Enble Abbie	n 01 :zeit (s) 0 u Umschalten An/Aus Letzten Wert aufrufen idzeit (s) <allgemeine einstellungen<="" td=""> dzeit (s) <allgemeine einstellungen<="" td=""></allgemeine></allgemeine>
Lichtensor 6 0 1 → B 8 0-0-16-10 A lia → PB 8 0-0-16-10 B ross → PB 8 0-0-16-10 D wel6 → PB 8 0-0-16-10 D wel6 → PB 8 0-0-16-10 D wel6 → PR Sensor 8 0 1 → Zettgeer (0) → Zettgeer (0) → Andere (0)	Funktion 2 Image: Constraint of the second	Aktion	<keine auswahl=""></keine>

Zum Abschluss das zusammengefügte Projekt auf den Controller laden 🚳

Senden (34,2%)
Abbrechen
Abbrechen

Geräte zuordnen und Parametrieren - Ansicht Funktionsdarstellung



EVG mit Maus in Fenster Funktionsdarstellung ziehen ins leere Feld -> neue Gruppe wird eröffnet in Gruppe -> wird Gruppe zugeordnet

Taster / Sensor mit Maus in Fenster Funktionsdarstellung ziehen ins leere Feld -> neue Funktion wird eröffnet in Funktion -> wird Funktion zugeordnet

①②a Ressourcenstatus beachten

③ Funktionsfeld anklicken und Line zur zugehörigen Gruppe ziehen - verbinden

Н

2

Inbetriebnahme Abschliessen

(Einstellungen des Projekts speichern und archivieren / Konfiguration abspeichern
(Einstellungen / Konfiguration abschließend auf Controller laden
Í	Projekt ins Gerät laden
	Senden (34,2%)
	Abbrechen

Programm schliessen und USB Verbindung entfernen -> Anlage ist betriebsbereit

Lichtregelung - Lichtsensor einfügen und einstellen

1 Lichtsensor in eine Funktion ziehen,

2 Einschaltmöglichkeit dazufügen (Taster Kurzdruck und / oder PIR)



Standard Einstellung ohne Raum-Kalibrierung

and the second
Aufwärts
Abbrechen

Gewünschte Helligkeit einstellen mit 'Abwärts, Aufwärts'

'Lichtwert festlegen' -> zugehörige Gruppe blinkt -> Wert gespeichert auf PC



-> Upload auf Controller 🔯, dann Start der Regelung über zugeordneten Taster bzw. PIR

Es wird empfohlen die Einstellungen morgends bzw. abends / nachts vorzunehmen damit die Messung nicht durch zuviel Aussenlicht gestört wird (Sensor übersteuert). Ansonsten kann es zu Fehlermeldungen kommen :

chtwert festlegen	And a second
Fehler bei Messung des Lich	ntwertes
Ungenügende Änderung de	es <mark>Lichtwertes am Sensor</mark>
	OK

(Optional) Erweiterte Funktionen Lichtsensor Einstellung mit Raum-Kalibrierung

Empfohlen bei besonders schwierigen Lichtverhältnissen. Berücksichtigt die Raumgeometrie und Positionierung des Lichtsensors, benötigt aber ein Lichtmeßgerät (Luxmeter).

ulierung anpassen		
1 Experten	modus ausklappen	
Werte Sensoren Vorschaltgeräte Kom	mentar	
Name	Wert	
Referenzgerät	10.1%	
Durchschnittlicher Sensorwert	382 (37,34 %)	
Regelfaktor	2,8	2
		Raumkalibrierung starte
Abwärts	Aufwärts	
Lichtwert festlegen	Abbrechen	

2x Messwerte eingeben (1x Licht AN + 1x Licht AUS)

Bitte warten bis Lichtwert sich nicht me	ehr ändert.
Dann Wert vom Lichtmeßgerät eintrage	n und bestätigen
Wert am Lichtmessgerät	
	6

Danach Lichtwert einstellen wie bei allgemeiner Einstellung ohne Raumkalibrierung, dann Upload auf Controller 🔯 (damit Werte auch dort gespeichert sind)

Szenen erzeugen und aufrufen

DALI Szenen können am Bildschirm erzeugt werden und danach mit Taster abgerufen werden

- Funktion anklicken
- 🖉 Neue Szene hinzufügen mit 🔂
- ³ EVG anwählen und Lichtwert für jedes EVG einstellen
- Szene auswählen die mit Taste aufgerufen werden soll



Nächste Szene aufrufen

Verschiedene Szenen mit einem einzigen Taster aufrufen

- Jeder Tastendruck ruft die nächste Szene in der Liste auf
- Startet wieder am Anfang wenn die komplette Szenenschleife durchlaufen wurde
- Maximal 16 Szenen können verwendet werden
- Jede Szene kann nur einmal verwendet werden
- Kann nur im Aktion = An verwendet werden
- Nach Netzunterbrechung wird wieder die erste Szene in der Liste aufgerufen

-

Konfiguration :

Szenen werden wie üblich im Szenenfenster gebildet, dann wird die Szenenreihenfolge gebildet Vächste Szene aufrufen' wählen

² Szenennamen aus dem Auswahlmenü wählen um die Reihenfolge festzulegen



Da,b Raumbild als .jpg einbinden

- EVG Symbole (gelbes Rechteck) zur Leuchte ziehen analog Sensor, Taster - Symbole zur gewünschten Platzierung ziehen
- 3 Verbindungen prüfen Linien

im Beispiel alle Geräte die mit dem Taster funktional verbunden sind

Szenen einstellen (mit Schieber) und abspeichern über 'Hinzufügen', Mehrfachselektion Leuchten möglich. Optional in 'Direktansicht' die Leuchtenzuordung Bildschirm - Anlage überprüfen

In dieser Ansicht sind keine Konfigurationsänderungen möglich, sondern nur in Ansicht 'Funktionsdarstellung'

Tunable White mit Glasstouch Drehrad

Glasstouch 6TR kann für die Einstellung der Farbtemperatur verwendet werden



'Langdruck links' = 'Abwärts dimmen' und 'Langdruck rechts' = 'Aufwärts dimmen' für ein EVG und 'Langdruck links' = 'Aufwärts dimmen' und 'Langdruck rechts' = 'Abwärts dimmen' für das andere EVG



Ein Kronensymbol erscheint als Hinweis für Verwendung gleicher Taster in mehreren Funktionen

Eigenschaften		Eigenschaften	
Funktion (Funktion 1)		Funktion (Fun	ktion 2)
E Allgemein		E Allgemein	
		left Kurzdruck	
EVG 03		langdruck	EVG 04
langdruck links		langdruck links	
Aktion 01		Aktion 01	
Wartezeit (s) 0		Wartezeit (s)	0
Aktion Abwa	ärts dimmen	Aktion	Aufwärts dimmen
e Langdruck rechts		e Langdruck rechts	
Aktion 01		Aktion 01	
Wartezeit (s) 0		Wartezeit (s)	0
Aktion Auf	wärts dimmen	Aktion	Abwärts dimmen

Kurzdruck, Langdruck, Doppeldruck sollten für diese Funktion entfernt werden damit es nicht zu versehentlichen Fehlbedienungen kommt.

Interne Relais verwenden

Die 4 internen Umschaltrelais K1 ... K4 können mit Taster, Schalter und PIR gesteuert oder in Abläufe eingebunden werden. Vorgehen : Bei den Eigenschaften die Aktion Relais wählen.

<Keine Auswahl> Aus An Umschalten AN/AUS Relais

Innerhalb einer Funktion die Relaisfunktion als Aktion einfügen. hier : Relais AN sofort, Relais AUS nach 20 Minuten



Mehrfachverwendung Taster (Kronenfunktion)

Starten mehrerer Funktionen von einem Taster aus

z.B. Regelung AN für Gruppe 1 und Lichtwert 30% für Gruppe 2.

Dann erscheint als Symbol eine Krone um auf die Mehrfachverwendung hinzuweisen

Baum 4	Funktionsdarstellung Szenendarstellung		Eigenschaften 🕴
	Raum: Raum 1	🗄 🗙 🚺 🕷	Funktion (Funktion 2)
Räume (1) Konfiguration			E Allgemein
🖨 👬 Geräte	Funktion 1	Gruppe 1	🖯 Kurzdruck
Vorschaltgeräte (2)			Aktion 01
EVG A 02	Taster	Vorschaltgeräte	Wartezeit (s) 0 Aktion An
E 🕂 Koppler (6)	PB A 01 A lila	EVG A 01	Typ Lichtwert aufrufen
- PB A 01 A lila	Lichtsensor		Einblendzeit (s. <generelle einstellun<="" td=""></generelle>
PB A 01 B rosa	Lichtsensor D UT		Aktion 02
PB A 01 C orange			Aktion <keine auswahl=""></keine>
PIR Sensor D 01			
Andere (0)	Funktion 2 🛞 🛶	Gruppe 2	
	Taster	Voreshalteeräte	
		EVG & 02	
		LINNE	

Konfigurieren eines Schaltereingangs

Tastereingang im Gerätebaum wählen, in den Eigenschaften von Taster auf Schalter ändern

Räume (1)		1		Allgemein	
Konfiguration Funktion Image: Service and Service (S) EVG B 01 Image: Service and	Funktion 1 (2) Taster PB A 0-0-6-150 A lila	Gruppe 1 Vorschaltgeräte EVG B 01 EVG B 02 EVG B 03 EVG B 04	E	Daten Name Firmware-Version GTIN, Bestellnummer Produktbezeichnung Aktiv Status DALI-Version Port Adresse Kanal celling data	PB A 0-0-6-150 D weiß 1.0 4008321496461 DALI Professional Tasterkoppler 4-fach Ja Aktiv 1 A 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PB A 0-0-6-150 C orange PB A 0-0-6-150 D web PIR Sensor C 01 Citigaber (0) Andere (0)	Funktion 2 🛞 Schelter PB A 0-0-6-150 D weiß	Gruppe 2 🛞 Vorschaltgeräte EVG B 05		Seriennummer Strom (mA) Betriebsart	120-17-250 0-0-6-150 1,5 Taster Schalter

Es erscheinen bei Eigenschaften der Funktion zusätzliche Bedienparameter Öffnen + Schliessen

🖯 Öffnen	
Schließen	
Aktion 01	

Schalterverknüpfung - Parallel- / Serienschaltung von Schaltern

Die Schalterverknüpfung ermöglicht das Verhalten der Aktionen von mehreren Schaltern für Öffnen / Schliessen zu bestimmen.

- Funktioniert nur bei als Schalter konfigurierten Eingabegeräten
- Es können höchstens 16 Schalter verknüpft werden
- Die Verknüpfung ist nur für die jeweilige Funktion gültig
- Es gibt 3 Verknüpfungstypen für Schalter
- Die Grundeinstellung ist Wechsler

Konfiguration der Schalterverknüpfung in 'Funktion / Allgemein'



- o Wechsler (Voreinstellung)
 - Unabhängiges Verhalten jedes Schalters.
 Wird gestartet durch Ereignis (Öffnen / Schliessen)
- **Parallel** (nur aus wenn alle aus)

•	Logiktabe	lle Parall	el = OD	ER
	Schalter-	s1	s2	s3

Ochaiter	31	32	30	LIGCOIIIS
status				
1	0	0	0	0
2	1	0	0	1
3	0	1	0	1
4	0	0	1	1
5	1	1	0	1
6	0	1	1	1
7	1	0	1	1
8	1	1	1	1



- 0 = offen / aus, 1 = geschlossen / an
- Jedes Schliessen von einem Schalter (s1,s2,s3) startet die Aktionsliste neu

Eraobnic

• **Seriell** (nur an wenn alle an)

Logiktabelle Seriell = AND

Schalter-	s1	s2	s3	Ergebnis		
status						
1	0	0	0	0		
2	1	0	0	0		
3	0	1	0	0		
4	0	0	1	0		
5	1	1	0	0		
6	0	1	1	0		
7	1	0	1	0		
8	1	1	1	1		
0 11 1	4		1			



- 0 = offen / aus, 1 = geschlossen / an
- Jedes Öffnen von einem Schalter (s1,s2,s3) startet die Aktionsliste neu

Vorbelegung Lichtwert - Verschiedene Lichtniveaus für Bewegung wählen

Mit 'Lichtwert speichern' wird ermöglicht ein Lichtniveau für die einer Funktion zugeordneten Gruppen abzuspeichern. Dieser Wert kann dann jederzeit wieder aufgerufen werden.

- 2 Arten von Lichtwerten können verwendet werden
 - o Fixe Lichtwerte die eingegeben und mit der Konfiguration abgespeichert werden
 - Aktueller Lichtwert. Wenn verschiedene Werte in der Gruppe vorliegen wird der Maximalwert gewählt. Der Wert wird im Controller mit abgespeichert und bei Netzausfall beibehalten.
- Aktion 'Lichtwert speichern' Wählt den Lichtwert f
 ür die mit der Funktion verbundenen EVG-Gruppen aus und speichert diesen auf dem Controller. Keine Änderung der aktuellen Lichtsituation.
- Aktionstyp 'Gespeicherten Wert aufrufen' : Aufrufen des gespeicherten Lichtwerts für alle EVG Gruppen die mit der Funktion verbundenen sind. Es wird der zuletzt abgelegte Wert gewählt.
- Die Grundeinstellung Lichtwert ist 80% (DALI Wert 246)
- Funktioniert nur für feste Gruppen-Lichtwerte (NICHT für Szenen, NICHT für Regelungen)

Lichtwert wählen und diesen auf dem Controller abspeichern Möglich per Kurzdruck, Doppeldruck, Schliessen, Öffnen

Festen Lichtwert speichern



Aktuellen Lichtwert speichern



Gespeicherten Lichtwert vom Controller wieder abrufen Möglich per Kurzdruck, Doppeldruck, Schliessen, Öffnen



PIR Abschaltung - Option den Anwesenheitssensor zu deaktivieren

Die PIR Abschaltung ermöglicht den PIR des Sensors in einer Funktion abzustellen.

- Zwei Aktionen werden dazu verwendet :
 - PIR blockieren : verhindert alle vom PIR gesteuerten Aktionen
 - PIR aktivieren : erlaubt alle vom PIR geteuerten Aktionen
- Wenn Aktion PIR blockieren eingestellt ist muß mindestens eine Aktion vorhanden sein die diese Blockade wieder aufhebt (PIR aktivieren), sonst wird ein Fehler gemeldet.
- Funktioniert nur mit Sensorkoppler / DALI Sensor (nicht für Schalter, Taster)
- Die Aktion beeinflusst alle verbundenen Gruppen der Funktion
- Die Aktion kann mit Kurzdruck, Doppeldruck, Öffnen und Schliessen gestartet werden

PIR blockieren :



PIR aktivieren :



Fehlermeldung wenn blockiert aber nicht mehr aktivierbar

OK PIR in Funktion	(Funktion 1) ist blockiert, aber	nicht aktiviert		880
Baum 4	Funktionsdarstellung Szenendarstellung	Report	Eigenschaften	
	Raum: Raum 1		Funktion (Funkt	tion 1)
🗉 🚮 Räume (1)			🖬 Allgemein	
Geräte			Surzdruck	
🖃 💥 Vorschaltgeräte (6)		Gruppe I 🛞	langdruck	
EVG A 01	Taster	Vorschaltgeräte		¢
	PB A 0-0-6-150 A lila	EVG.A.01	O Öffman	5
EVG D 02	Schalter	EVG A 02	Offnen	
EVG D 03	PB A 0-0-6-150 B rosa	EVG D 01	H Aktion 01 Wartezeit (s)	0
E Koppler (8)	PIR Sensor	EVGIDIOZ	Aktion	PIR blockieren

Lampenfehler über Relais melden

Die Lampenfehlermeldung ermöglicht es DALI PROFESSIONAL mit einer übergeordneten Gebäudesteuerung zu kombinieren.

Bei Lampenfehler in DALI Linie A..D wird das zugehörige Relais K1..K4 geschlossen.

- 'Abfrage Lampenfehler' muß auf 'Ja' gesetzt sein
- Werkseinstellung ist 'Nein'
- Der Controller prüft die DALI Linien alle 10 Sekunden auf Lampenfehler
- DALI Linie A ist Relais K1 zugeordnet, B zu K2, C zu K3, D zu K4
- Der Relaiskontakt ist offen solange kein Lampenfehler detektiert wurde
- Der Relaiskontakt ist geschlossen wenn ein Lampenfehler vorliegt
- Der Relaiskontakt öffnet wieder wenn der Lampenfehler behoben wurde

Konfiguration :

- O 'Abfrage Lampenfehler' = 'Ja' setzen
- 'Lampenfehlerbenachrichtigung' = 'Interne Relais' setzen



Falls das Relais bereits für eine andere Funktion verwendet wurde erscheint die Fehlermeldung

Relais wird bereits für Lampenfehlerbenachrichtigung verwendet

Funktion: (Funktion 1) Kurzdruck

Globale Änderung der EVG Parameter

EVG Parameter können auch auf globaler Ebene für das ganze Projekt geändert werden. Damit wird unnötige Zusatzarbeit verhindert falls bei der Inbetriebnahme Änderungen für alle EVG auf einmal notwendig werden.

- Es können folgende EVG Parameter global verändert werden: 'Wert bei Systemfehler' und 'Netzeinschaltwert'
- Vorbelegt sind die Parameter der EVG Werkseinstellung
- Voreinstellung f
 ür EinzelEVG ist 'Allgemeine Einstellungen'
- Wenn eine alte Konfiguration zum Einsatz kommt werden alle EVG mit DALI Wert 254 für 'Wert bei Systemfehler' und / oder 'Netzeinschaltwert' auf 'Allgemeine Einstellungen' gesetzt. EVG mit anderen Werten bekommen die jeweilige 'Individuelle Einstellung'

'Wert bei Systemfehler' und 'Netzeinschaltwert' können übergreifend geändert werden in 'Eigenschaften/Geräte/Allgemein'.



Um die allgemeinen Einstellungen für ein EVG zu verwenden muß bei 'Wert bei Systemfehler' oder der 'Netz Einschaltwert' auf 'Allgemeine Einstellungen' gewählt werden. Mit 'Individuelle Einstellung' kann ein gesonderter Wert für das EinzelEVG gesetzt werden.



Warnmeldung :

Vorsicht bei Änderungen des 'Wert bei Systemfehler' in Notstromrelevanten Installationen.

Raumkopie innerhalb der Konfiguration

Mit einer Raumkopie können vorhandene Räume / Bereiche erneut mit allen Geräten, Funktionen und Einstellungen abgebildet werden

- Um einen Raum zu kopieren diesen im Baum anwählen und Kopiersymbol 💷 anklicken
- Folgende Raumeigenschaften werden kopiert
 - Verwendete Geräte (EVG, Eingabegeräte...).
 Alle kopierten Geräte erhalten den Status virtuell und müssen später per Inbetriebnahme mit real existierenden Geräten zusammengefügt werden
 - o Gruppen
 - o Funktionen
 - o Szenen
 - o Regelungseinstellungen
- Die Kopie logischer Räume beinhaltet alle Unterräume
- Der Name des kopierten Raumes ist der alte Raumname + angehängt Kopie#x, wobei x der Zähler der Kopie ist z.B. Raum1 als Kopie wird Raum 1 Kopie#1
- Der Name der kopierten Elemente (Geräte, Funktionen, Gruppen....) wird der Gerätename plus der Name des kopierten Raums z.B. EVG 01 wird zu EVG 01 @ Raum 1 Kopie#1
- Die Zeichnung in der Szenendarstellung wird nicht mit kopiert



Festlegung Applikationstyp

In Industrieanwendungen wird erwartet daß der Bewegungsmelder anders reagiert als in Büroanwendungen. Deshalb können unterschiedliche Applikationen für Konfiguration gewählt werden.

Eig	genschaften		
k	Configuration		
i.	Allgemein		
Ξ	Daten		
	Name		test
	Letztes Projekt beim Start laden		Ja
	Abfrage Lampenfehler		Ja
	Lampenfehlerbenachrichtigung		<keine auswahl=""></keine>
	Sprache		Deutsch (Deutschland)
	Art der Anwendung	$\left(\right)$	Büro
Eig	jenschaften		
K	Configuration		
1	Allgemein		
: =	Allgemein Daten		
	Allgemein Daten Name		test
	Allgemein Daten Name Letztes Projekt beim Start laden		test Ja
	Allgemein Daten Name Letztes Projekt beim Start laden Abfrage Lampenfehler		test Ja Ja
	Allgemein Daten Name Letztes Projekt beim Start laden Abfrage Lampenfehler Lampenfehler		test Ja Ja <keine auswahl=""></keine>
	Allgemein Daten Name Letztes Projekt beim Start laden Abfrage Lampenfehler Lampenfehlerbenachrichtigung Sprache		test Ja Ja <keine auswahl=""> Deutsch (Deutschland)</keine>

Applikationstyp Büro (Voreinstellung)

Wie schon in vorherigen Versionen verwendet

- Die erste PIR Action bewirkt folgendes:
 - Wenn ein Teil der Beleuchtung in der zugehörigen Gruppe schon an ist wird die Lichtsituation durch die PIR Aktion nicht verändert
 - Wenn alle Geräte der Gruppe an sind wird die hinterlegte PIR Aktion nicht ausgeführt (z.B. ein von Hand eingestellter Lichtwert bleibt bestehen)
- Es besteht eine 30s Sperrzeit für PIR Aktionen um das Verlassen des Raumes nach Ausschalten zu ermöglichen, ohne neu erfasst zu werden.
- Bei Bewegung / Anwesenheit wird das Ereignis alle 10s gesendet

Applikationstyp Industrie

- Die erste PIR Action bewirkt folgendes:
 - Auch wenn ein Teil der Beleuchtung in der zugehörigen Gruppe schon an ist wird die zugehörige PIR Aktion immer durchgeführt
 - Wenn alle Geräte der Gruppe an sind wird die hinterlegte PIR Aktion nicht ausgeführt (z.B. ein von Hand eingestellter Lichtwert bleibt bestehen)
- Es besteht <u>keine</u> 30s Sperrzeit f
 ür PIR Aktionen Das Ereignis Bewegung / Anwesenheit wird alle 10s gesendet.

Anlage überprüfen - Konfiguration gegen vorhandene Geräte abgleichen

Der Befehl 'Konfiguration überprüfen' ermöglicht es die aktuelle Konfiguration am Bildschirm gegen die verbundenen Geräte zu prüfen. Hilfreich wenn nicht sicher ist ob alle EVG und Koppler während der Inbetriebnahmearbeiten richtig angeschlossen sind.

- vorhandene, aber nicht genutzte zusätzliche Geräte werden nicht gemeldet
- nur DALI Geräteverbindungen werden geprüft, für e:bus ist nur das Gateway relevant



Ansicht während Überprüfung

Vergleiche Konfiguration mit DALI Installation	
Suche nach verbundenen EVG	
52%	
ок	Abbrechen

Ansicht wenn alles in Ordnung ist

Datei	E	inst:	ellun	gen	ÜĿ	oer							
🗳 🔒	0	-	-	12	*		*	0	12	Q	18	·6-	(j)
Kor	nfig	gui	rat	ion	is	it g	jül	tig					

Ansicht wenn Abweichungen vorhanden sind

Vergleiche Konfiguration mit DALI Installation

Fehlende EVGs	w	
Name	Port	Adresse
EVG D 01	D	0
EVG D 02	D	1
EVG D 03	D	2
EVG D 04	D	3

Fehlende Couple	r		
Name	Port	Adresse	Kana
Lichtsensor C 01	С	7	1
PIR Sensor C 01	С	6	1

Ergebnis in der Nachrichtenzeile

Datei	Einstellungen	Über	
🗳 🔛	🗋 🎯 🗠 🕹	🛓 🕹 🌮 🕲 🚰 🔍 🗏 🔁 🕕 🕕	
ок	Fehler be	i der Konfigurationsüberprüfung er Dali Installation gefunden	1

DALI PRO Testfunktionen Überprüfen der korrekten Gerätezuordnung

EVG, Taster, Lichtsensor, PIR können nach Abschluß der Inbetriebnahme auf korrekte räumliche Zuordnung getestet werden.

- O Gerät im Baum anwählen, Gerätetest im rechten Fenster öffnen Eigenschaften E Gerätetetest
- 2 Test beginnen, für Eingabegeräte muß die zugehörige Betätigung erfolgen z.B Tastendruck
 3 Es erscheint eine grüne Fläche und der Ereignistyp



Einzelgerätetest - Taster

/ PIR Sensor

beinhaltet Testfläche um virtuell die zugehörige Funktion zu starten

Anhalten Aktiv	Anhalten	Aktiv
	PIR Sensor	
Taster	-PIR Sensor	
Taste gedrückt	Name <unb< th=""><th>ekannt></th></unb<>	ekannt>
Name: PB B 0-0-16-10 A lila	Zeit: <unb< th=""><th>ekannt></th></unb<>	ekannt>
Typ: Langdruck	Schalte Led	
Zeit: 05.02.2014 15:14:21		Immer an
	Blin	ken bei Bewegung
	Bewegung	
Test		
	Test	
	verbun	dene Funktion
ausiosen	ausiose	en
Einzelgerätetest - Lichtsensor	/ EVG	Wenn danach ein weiteres Gerät
Einzelgerätetest - Lichtsensor	/ EVG	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses
Einzelgerätetest - Lichtsensor	/ EVG	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen'
Einzelgerätetest - Lichtsensor	/ EVG	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen'
Einzelgerätetest - Lichtsensor	/ EVG Beginnen	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet
Einzelgerätetest - Lichtsensor Anhalten Aktiv Lichtsensor	/ EVG Beginnen	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet
Einzelgerätetest - Lichtsensor Anhalten Aktiv Lichtsensor Lichtsensor	/ EVG Beginnen	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet
Einzelgerätetest - Lichtsensor Anhalten Aktiv Lichtsensor Lichtsensor Name Lichtsensor B 01	/ EVG Beginnen	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet
Einzelgerätetest - Lichtsensor Anhalten Aktiv Lichtsensor Lichtsensor Name Lichtsensor B 01 Schalte Led	/ EVG Beginnen	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet
Einzelgerätetest - Lichtsensor Anhalten Aktiv Lichtsensor Lichtsensor Name Lichtsensor B 01 Schalte Led Immer an	/ EVG Beginnen Anhalten	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet
Einzelgerätetest - Lichtsensor Anhalten Aktiv Lichtsensor Lichtsensor Name Lichtsensor B 01 Schalte Led Immer an Blinken bei Bewegung	/ EVG Beginnen Anhalten	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet
Einzelgerätetest - Lichtsensor Anhalten Aktiv Lichtsensor Lichtsensor Name Lichtsensor B 01 Schalte Led Immer an Blinken bei Bewegung	/ EVG	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet
Einzelgerätetest - Lichtsensor Anhalten Aktiv Lichtsensor Lichtsensor Name Lichtsensor B 01 Schalte Led Immer an Blinken bei Bewegung	/ EVG Beginnen Anhalten EVG Blinkintervall	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet
Einzelgerätetest - Lichtsensor Anhalten Aktiv Lichtsensor Lichtsensor Name Lichtsensor B 01 Schalte Led Immer an Blinken bei Bewegung	/ EVG Beginnen Anhalten EVG Blinkintervall 2,0	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet Aktiv
Einzelgerätetest - Lichtsensor Anhalten Aktiv Lichtsensor Lichtsensor Name Lichtsensor B 01 Schalte Led Immer an Blinken bei Bewegung Sensorwert 17,99 %	/ EVG Beginnen Anhalten EVG Blinkintervall 2,0	Wenn danach ein weiteres Gerät gewählt wird muß der Test für dieses neu gestartet werden mit 'Beginnen' Test nicht gestartet Aktiv

Gemeinsamer Gerätetest - korrekte Gerätefunktionalität überprüfen

EVG, Taster, Lichtsensoren, PIR Sensoren werden gemeinsam auf Funktion getestet

Gemeinsamer EVG Test

Vorschaltgeräte im Baum wählen, rechts unten Gerätetest wählen Eigenschaften Eigenschaften
 Gerätetest beginnen

Baum 4	Funktionsdarstellung Szenendarst	ellung Report	🕳 Ge	rätetetest	
©	Raum (Raum 1)	8) + × - (
- A Räume (1)			2	Beginnen	Test nicht gestartet
Konfiguration					
🖮 👫 Geräte	Funktion 1	Gruppe 1	Ba	Illasts An/Aus	
Vorschaltgeräte (4) FVG B 01	Taster	Vorschaltgeräte		Alle EVG	
	PB C 0-0-9-110 A lila	EVG B 01		1	Δn
EVG B 03	Schalter	EVG B 02			
EVG B 04	PB C 0-0-9-110 D weiß	EVG B 03	E		Aus
Lichtsensor B 01	PIR Sensor	EVG B 04			
Lichtsensor B 02	PIR Sensor B 01				
	Lichtsensor				
PB C 0-0-9-110 B rosa PB C 0-0-9-110 C orange PB C 0-0-9-110 D weiß	Lichtsensor B 01				

Es werden alle EVG mit AN und AUS geschaltet und nicht reagierende werden lokalisiert



Gemeinsamer Geräte-Detailtest

Leuchten werden auf Verdrahtungsfehler geprüft Diejenigen EVG welche nicht antworten werden mit rotem Punkt markiert und nach oben sortiert



Leuchten die Lampenfehler haben werden werden mit rotem Punkt angezeigt und nach oben sortiert. Lampenfehler werden zusätzlich in der Nachrichtenzeile angezeigt.

· · · · ·	Anhalten Ballasts An/Aus	• •	k ti v		
	Gefunden	Verwendet	Zustand	Name	
	۲	9	Lampenfehler	EVG D 01	
	9	Θ	ОК	EVG B 01	EVG D 01

Vorschaltgeräte die während des Test eine temporäre Netzverbindungunterbrechung zeigen werden gefunden und angezeigt. Die Fehlermeldung bleibt bis zur nächsten Lichtänderung (z.B. AN/AUS) erhalten damit Langzeitprüfungen möglich sind.



Nach erfolgreicher Fehlerbehebung müssen alle EVG einen grünen Punkt aufweisen.



Ballasts An/Aus

Gefunden	Verwendet	Zustand	Name
9	9	ОК	EVG B 01
9		ОК	EVG B 02
9	9	ОК	EVG B 03
9	9	ОК	EVG B 04
9	0	ОК	EVG D 01

Taster prüfen

Reiter 'Tasten' wählen und jede Taste einzeln betätigen. Die nicht reagierenden Taster werden mit rotem Punkt angezeigt und nach oben sortiert.



Der Test ist erfolgreich beendet wenn alle Geräte in der Ereignisspalte grün sind.

PIR Sensoren prüfen

Reiter 'PIR Sensoren' wählen

Alle PIR Sensoren durch Bewegung im Erfassungsbereich aktivieren.

Die nicht reagierenden Sensoren werden mit rotem Punkt angezeigt und nach oben sortiert. Gerätetetest

Anhalten Tasten PIR Sensoren	Aktiv Light sensors		
Gefunden	Ereignis	Verwendet	Name
9	9	9	PIR Sensor B 01
0	9		PIR Sensor B 02

Der Test ist erfolgreich beendet wenn alle Geräte in der Ereignisspalte grün sind.

Tasten PIR S	Sensoren Light senso	ors		
Gefunden	Ereign	is	Verwendet	Name
)	0	9	PIR Sensor B 02
6		0	6	PIR Sensor B 01

Lichtsensoren prüfen

Reiter 'Lichtsensoren' wählen

Lichtsensoren werden auf Werteänderung getestet.

Bei mindestens 20% Änderung werden die Lichtwerte grün gekennzeichnet. Dazu kann entweder eine Taschenlampe oder eine Abschattung dienen.

Anhalten Tasten PIR Sensore	Aktiv n Light sensors			
Gefunden	Lichtwert	Verwendet	Wert	Name
9	9	9	0,39% (0,003,	Lichtsensor B 01
9	9		0,10% (0,003,	Lichtsensor B 02

Der Test ist erfolgreich beendet wenn alle Geräte in der Ereignisspalte grün sind. Tasten PIR Sensoren Light sensors

Gefunden	Lichtwert	Verwendet	Wert	Name
9	9	9	100,00% (0,00	Lichtsensor B 01
9	9	•	62,07% (0,001	Lichtsensor B 02

DALI PROFESSIONAL Konfigurationsbericht

Dokumentation der Konfiguration als HTML Report

Reiter 'Report' wählen

Anklicken 'Report erzeugen' - HTML Datei für aktuelle Konfiguration wird erzeugt



Die HTML Datei dokumentiert das komplette Projekt und kann betrachtet / abgespeichert werden. Drucken über Menü mit rechter Maustaste.

Upload - Konfiguration auf Controller speichern

Zum Abschluß der DALI PROFESSIONAL Inbetriebnahme wird mit 🔯 auf dem Controller gespeichert. Es wird zuerst das Projekt in den Controller geladen, dann wird automatisch die Projektdatei xxxxx.osrdpc zusätzlich auf dem Controller abgelegt.

Projekt ins Gerät laden
Senden (4.4%) Abbrechen
Speicherung der Konfigurationdatei auf dem
Speicherung der Konfigurationdatei auf dem
Speicherung der Konfigurationdatei auf dem Senden (45,1%)

Ein Warnhinweis erscheint falls die Projektgrösse 200K überschreitet (70K sind typisch für grosse Projekte). Wenn diese Meldung erscheint wird nur das Projekt auf den Controller geladen, aber die Projektdatei wird nur auf dem PC abgelegt.

Download - Projektdatei vom Controller zurückladen

winfiguration au Wollen Sie f	US dem OSRAM DALI PROFESSIONA	
nfiguration		
lame	test1	
/erzeichnis	D:\R.Groll\DALI Professional\software\gespeicherte Pro	
rzeugt durch	DALI Professional v1.3.0.0	
chgeladen von		
lenutzername	R.Groll	
lechnername	MCH-RGROLL1-L	
)omäne	OSRAM_DE	
)atum	08.11.2011 10:04:15	

Download vom Controller funktioniert nur wenn das Projekt mit Version DALI PRO 1.3.0.0 oder höher erstellt und auf dem Controller abgespeichert wurde.

Fenstergestaltung Gleichzeitig die Ansichten Funktion- und Szenendarstellung zeigen

🚰 🛃 🗋 🏂 🙏 🚓 🗠 🎕 🕼 🖓 🕕



D Reiter anklicken und auf die gewünschte Fensterposition ziehen in diesem Fall oberhalb der Picture Ansicht

Ergebnis	:						
File Settings Help							
🗃 🖬 🗋 🎍 🕹 🎄 🕹 🕅	🗊 🔍 🛈						
Tree	4 Grapi	1			ģ	Properties	
	Roo	om: Room 1				Ballast	
E Rooms (1)						Canaral	
Room 1							
Configuration		Function 1	× - ~	Group1			Ballact A 04
E Sta Units		The second second	\sim	Photo Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann		Enable	Yes
Ballast A 01		Push b	utton	Ballasts		Status	Active
Ballast A 02		Push butt	on A 01	Ballast A 01		Address	3
🝎 Ballast A 03		PIR se	nsor	Ballast A 02		Port	A
Ballast A 04		PIR sens	or A 01			Physical min level	1
O Ballast A 05		-		X		Min level	20
Ballast A 06				λ		Max level	100
Ballast A 11						System failure level	100
Ballast A 12		European 2		Group 2		Power on level	50
Usable Usable Disabled Disabled Usable Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	P Root	icture om: Room 1					
Dali resource status Used resources							
Value Port A	Port B	Port C	Port D				
Ballasts 8	0	0	0				
Caualana	0						
Couplers 0	0	U	U				
Groups 3	0	0	0				
Scenes 2	0	0	0				
Current (mA) 26	0	0	0				
	100						

🔳 Dali resource status 🔳 Scene

Rücksetzen der Fensteraufteilung

Layout zurücksetzen anklicken, Programm schließen und neu starten -> Standardaufteilung

Datei	Einstellungen	Über		
💕 🔒 (🎄 🕹 🔞	1.5 12	1 # Q 1	I ()

Firmwareupgrade Controller

Mit jedem neuen DALI PRO Softwareupgrade z.B. aus OSRAM Internet <u>www.osram.de/software</u>) wird die aktuellste Firmware für den Controller automatisch mitgeliefert. Das Upgrade erfolgt per USB Verbindung zum Controller

Vorgehen : Öffnen OSRAM DALI Professional Software, anklicken 🕕 in Menuezeile

Datei	Einstellungen	Über
🖻 🖬 () 🎯 🕹 🔸	-3 🕲 🚰 🔍 🚍 🕕
Verb	unden m	it Dali Professional

Reiter 'Firmwareaktualisierung' -> Suchen, Auswählen, Update wenn das Update abgeschlossen ist Fenster schliessen und Reset durchführen

Voreingestellter Pfad für die Firmware (abgelegt bei Softwareinstallation) C:\Programme\OSRAM\DALI Professional\Firmware

Anzeige zum Start der Aktualisierung

📕 Dali Professional		X	🐱 Dali Prof	essional			
Über Firmwareaktualisierung		Uber Firmwareaktualisierung					
Dali Pro	ofessional		C:\Programme\ Version Gerät	OSRAM\DALI Professional\Firmware\Profession 2.11 DALI Professional-4 (512MB)	al v2.11.ofw Datum Produkt	08.07.2010 09:11:05 Professional	Suchen
Programmversion Build: Produkt GTIN, Bestellnummer	1.1.1.5 4394 Professional 4008321478948		Große (Bytes)	1365/5	eaktualisierung starten		
Gerät Firmwareversion Seriennummer Internetseite Urheberrecht Windows Version:	DALI Professional-4 (512MB) v2.11 48:00-17:00/FA:03:A0:00 www.cgram.de Copylight © 0 sram GmbH 2009-2010 Windows XP 32 (Service Pack 3)						×

Anzeige während Aktualisierung

🐰 Dali Prof	essional			X	📓 Dali Prof	essional			X
Ober Firmwarea	ktualisierung				Uber Firmwarea	ktualisierung			
C:\Programme\	OSRAM\DALI Professional\Firmware\Professiona	l v2.11.ofw	Suchen		C:\Programme\	OSRAM\DALI Professional\Firmware\Professio	nal v2.11.ofw	Suchen	
Version	2.11	Datum	08.07.2010 09:11:05		Version	2.11	Datum	08.07.2010 09:11:05	
Gerät	DALI Professional-4 (512MB)	Produkt	Professional		Gerät	DALI Professional-4 (512MB)	Produkt	Professional	
Größe (Bytes)	136975				Größe (Bytes)	136975			
	Firmwarea	aktualisierung starten				Firmwa	eaktualisierung starten		
Sende die Firmw	ware an das Geräl				Checksumme in Update wird ge Gerät bitte NICI Setze Gerät zu Firmware updat Bitte das Gerät	n Ordnung startet Trausstacken Lick beendet ausschalten, ein paar Sekunden waten und wi	eder einschalter(

Dann Fenster schliessen und Netzversorgung Controller für Reset unterbrechen und nach mindestens 10 Sekunden Wartezeit Controller netzseitig wieder einschalten.

Nach Wiedereinschalten ist die Anlage mit neuer Firmware betriebsbereit und bei anklicken 10 in Menuezeile erscheint die neu geladene Versionsnummer.

Detaillierte Controller Informationen

Steuerung am unteren Ende des Gerätebaums anwählen dann erscheinen die Daten des Controller bei den Eigenschaften. Baum



Zustandsmeldungen im Fensters Allgemein / Zustand

Eigenschaften		
Steuerung		
E Allgemein		
😝 Zustand		
🗆 Daten		
Steuerung	In Betrieb	
\varTheta Zustand		-
🗆 Daten		
Steuerung	Keine Spannungsversorgung	nur USB angeschlossen
		ů.
U zustand		
🗆 Daten		
Steuerung	OK	
Port A	OK	
Port B	OK	
Port C	OK	
Port D	Kurzschluss	Kurzschluß in einer DALI Linie

Verdrahtungstest DALI Linien

Beim Gerätetest EVG werden auch DALI Linien gegeneinander abgeprüft. Kürzschlüsse zwischen 2 DALI Linen werden erkannt (korrekte Polarität vorrausgesetzt).

ANHANG DALI PROFESSIONAL System und Konfigurationssoftware

Leitungen

Es wird empfohlen die 2-polige DALI Verbindung mit der üblichen Elektroinstallation mitzuführen z.B. NYM 5-polig. Der DALI Bus ist keine Schutzkleinspannung und muss wie Netzspannung behandelt werden.

Netzunterbrechung

Nach Netzunterbrechung wird durch den Controller der letzte Anlagenzustand wiederhergestellt

Netzspannungsfestigkeit der DALI Anschlüsse

Der Controller ist beim Einschalten gegen Netzspannung an der DALI Klemme geschützt. Die Koppler sind nicht gegen Fehlverdrahtung mit Netzspannung geschützt.

DALI Versorgung

Der Controller OSRAM DALI PRO CONT-4 liefert max. 200mA auf jeder DALI Linie

DALI Linienfehler

Liegt ein Kurzschluß an einer DALI Linie vor so wird dies am Controller per LED angezeigt. Die anderen DALI Linien bleiben voll funktionsfähig. Aber bei der Inbetriebnahme können DALI Kurzschlüsse zu Störungen in Gerätesuche führen -> Verdrahtungsfehler erst lösen, dann Anlage Inbetriebnehmen.

System zurücksetzen

Der Controller wird in den Auslieferungszustand versetzt (Plug & Play Funktinalität) indem eine leere Konfiguration darauf geladen wird. Die angeschlossenen Geräte können anschliessend mit 10s Langdruck auf ON/OFF/DIM zurückgesetzt werden (bis LED POWER blinkt). Damit ist Funktion der Anlage wieder wie bei einer Neuinstallation ohne Konfiguration d.h. alle angeschlossenen Taster / PIR-Sensoren wirken gleichwertig innerhalb der jeweiligen DALI Linie.

Inbetriebnahme Plug&Play

siehe Bedienungsanleitung Controller

Auswahl Sprache

'Konfiguration' im Baum wählen. Sprache rechts unter Eigenschaften einstellen. Programm schliessen / neu öffnen.

Adressierung

Im DALI PROFESSIONAL System erfolgt die Adressierung automatisch während des Inbetriebnahmeprozesses. EVG werden adressiert nach DALI Standard IEC 62386-101, -102. Koppler werden eingebunden gemäß IEC 62386 (Status 2010 OSRAM / Siemens Vorschlag).

Gruppen, Funktionen

werden visuell gebildet in Ansicht 'Funktionsdarstellung

Szenen

Einstellen und speichern in Fenster "Szene', Darstellung in Fenster 'Szenendarstellung"

Ereignissteuerung - Treppenhausfunktion, Korridorfunktion

Bei PIR-haltiger Funktion - 'Bewegung' konfigurieren mit Aktionen

Sequenzen siehe Ereignissteuerung

Zeitsteuerung siehe Ereignissteuerung

Zentral AUS

Zusätzliche Gruppe mit allen EVG bilden und Taster zuordnen

Energiesparen mit tageslichtabhängiger Regelung

Siehe 'Lichtregelung'

Defekte EVG ersetzen

Siehe 'Verknüpfen der vorhandene Konfiguration mit neuen Komponenten'

Lampenfehler

Wenn die ERROR-LED am Controller blinkt liegt ein Lampenfehler (z.B. fehlende oder defekte Lampe) vor. Anzeige des betroffenen DALI Ports auch in der Nachrichtenzeile der Software. Die Lampenfehlernachricht kann abgestellt werden mit Abfrage Lampenfehler = Nein in Konfiguration / Eigenschaften / Allgemein. Meldung von Lampenfehler an Gebäudetechnik möglich - siehe 'Lampenfehler über Relais melden'

Fernbedienung - USB to LAN, to WLAN

Erfolgreich getestet wurde mit BELKIN Network USB hub (USB to LAN) und D-Link DAP 1160 (LAN to WLAN)

Unterstützte Windows Versionen

Erfolgreich getestet mit Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

Fremdprodukte

Einbindung von nicht-OSRAM EVG ist möglich sofern die erforderlichen DALI Eigenschaften erfüllt sind. Bei Fremdprodukten kann allerdings die volle Funktionalität nicht vorhergesagt werden. Die Kopplerstandardisierung ist in Arbeit (IEC 62386-103 - Input Devices), darum sind nur die Produkte von OSRAM / Siemens für dieses System zuverlässig definiert.

EVG Parameter einstellen

Standard DALI EVG Parameter wie z.B. System Failure Level können direkt mit der Software eingestellt werden

and the second	
Mindestwert	126
Höchstwert	254
Wert bei Systemfehler	254
Netz-Einschaltwert	254
	Mindestwert Höchstwert Wert bei Systemfehler Netz-Einschaltwert

Gemeinsame Änderung für alle EVG möglich, siehe 'Globale Änderung der EVG Parameter'

Gebrauchte EVG einbinden

Wenn bei der Inbetriebnahme gebrauchte EVG gefunden werden die z.B. schon eine DALI Kurzadresse besitzen so wird diese beibehalten. Werden mehrere identische Kurzadressen gefunden wird automatisch aufgelöst.

Leitungslänge Taster

Die maximale Leitungslänge vom Taster / Schalter zum Tasterkoppler beträgt 2m. Eine direkte Verlängerung ist nicht möglich da die Stromversorgung aus der DALI Linie ausgangsseitig eine geringere EMV Verträglichkeit bedingt. Aber es kann der Tasterkopplereingang durch einen potentialfreien Relaisausgangskontakt erfolgen der dann mit einem beliebig entfernten Netzspannungssignal gesteuert wird.



Beschriftung Tasterkoppler - Darstellung der Taster im Baum

Bei einer ausführlichen Inbetriebnahme wird ein selbsterklärender Name vergeben z.B. 'Raum2_TasterRechts' Die automatische Benennung der Tasterkoppler zeigt :

Kopplertyp + DALI Linie + Seriennummer Koppler + Kopplereingang (siehe Aufdruck) + Farbe der Anschlußleitung.



Nur ein Sensor am Sensorkoppler

Beim OSRAM MULTI3 Controller können bis zu 4 Sensoren abgeschlossen werden weil das Gerät direkt netzversorgt wird. Da im DALI PROFESSIONAL Sensorkoppler die Stromversorgung aus der DALI Linie erfolgt ist ein Anschluss von mehreren Sensoren nicht möglich. Die Anzahl der möglichen Sensoren würde sich sonst weiter reduzieren und der Schaltungsaufwand würde erheblich in die Höhe getrieben.

Leitungslänge Sensor

Die maximale Leitungslänge vom LS/PD Sensor zum Sensorkoppler beträgt 5m. Eine Verlängerung auf bis zu 50m wie bei MULTI3 ist nicht möglich da die Stromversorgung aus der DALI Linie ausgangsseitig eine geringere EMV Verträglichkeit bedingt.

Lichtsensor Installation

Der Lichtsensor OSRAM LS/PD MULTI3 ist optimiert für 2..4m Abstand zur Messfläche.

Inbetriebnahme Sensorkoppler

in der Konfigurationssoftware Erkennung des durch Bewegung aktivierten PIR -> blinkender Punkt (gemeinsam mit zugehörigem Lichtsensor) für fortgeschrittene Anwendung : Testfunktion nach Inbetriebnahme verwenden

PIR Sensor Anwendungsbesonderheiten

Wenn in einem Raum mit PIR Sensor das Licht bereits an ist, dann bewirkt ein PIR Ereignis keine Änderung. Hintergrund : keine Änderung von manuellen Eingriffen durch Bewegungserkennung und Anwesenheit. Bei gemischtem EIN/AUS-Zustand ist die PIR Reaktion abhängig von der Anwendung - siehe 'Festlegung Applikationstyp'

Abbildung der MULTIeco Funktionen im DALI Professional System

PIR kann inaktiv konfiguriert werden indem man ,Bewegung' nicht mit einer Aktion belegt PIR nur zum Abschalten erreicht man indem ,Wartezeit' z.B. 300s und Action = OFF eingestellt wird. Damit läuft mit jeder Bewegung der Zähler wieder los und erst nach 5 Minuten ohne Anwesenheit geht Licht aus In beiden Fällen ist parallel der Taster / Kurzdruck zu konfigurieren für manuelle Bedienung.

Standby Abschaltung durch im Controller integrierte Relais

Wird in späteren Updates zur Verfügung gestellt. Neu : OSRAM DALI EVG 1- und 2-lampig nur noch 200mW Verlustleistung im Standby.

Korridorfunktion

mit OSRAM DALI Sensorkoppler - frei konfigurierbar mit flexiblen Stufen, Haltezeiten, Übergangszeiten .. mit anderen Meldern z.B. externer Sensor (potentialfreier Kontakt) - einbinden über Tasterkoppler, aber hier muß im Tasterkoppler dieser Kontakt als Schalter konfiguriert werden.





Name	PB A 01 B rosa
Version	1.0
GTIN, Bestellnummer	4008321496461
Aktiv	Ja
Status	Aktiv
DALI-Version	1
Port	A
Adresse	8
Kanal	Toshaw
Betriebsart	Taster
	Schalter

Dokumentation der Anlage

als Projekt im DALI Professional Datenformat - xxxxx.osrdpc

als Projekt mit allen Geräten / Funktionen - HTML Dokument im Konfigurationsreport erzeugen / speichern / drucken

Testfunktionen

EVG, Taster, Lichtsensor, PIR können auch nach Abschluß der Inbetriebnahme auf richtige räumliche Zuordnung getestet werden. Bei Eingabegeräten muß zum Test die entsprechende Bedienung erfolgen z.B. Tastendruck. Details siehe 'DALI PRO Testfunktionen'

Diagnosedatei erzeugen

Um die Analyse von Problemen zu erleichtern kann eine Diagnosedatei gebildet und per email verschickt werden. Vorgehen : anklicken 🕕 in Menuezeile, Reiter 'Diagnose' wählen -> Diagnosedatei erzeugen

DALI Logo

Das offizielle DALI Logo darf auf Controller und Kopplern noch nicht angebracht werden da die Standardisierung zu den Input Devices IEC 62386-103 nicht endgültig durch das Gremium verabschiedet ist. Die Konformität mit den Anforderungen zur Ansteuerung von DALI EVG gemäß IEC 62386-102 ist gewährleistet.

Notbeleuchtung

Funktionen nicht implementiert

Firmwareupgrade

Mit jedem neuen GUI-Softwareupgrade (z.B. aus OSRAM Internetseite <u>www.osram.de/software</u>) wird die aktuellste Firmware für den Controller automatisch mitgeliefert. Die Installation erfolgt per USB Verbindung zum Controller (hierbei keine Netzversorgung des Controllers zwingend notwendig). Details siehe 'Firmwareupgrade Controller'.

OSRAM DALI PROFESSIONAL Systemeigenschaften mit DALI PRO Software Grenz- / Maximalwerte pro DALI PROFESSIONAL Controller CONT-4 (RTC)

- 4x maximal 64 EVG Adressen
- 4x maximal 64 Input Device Adressen (Sensoren / Taster)
- Strombegerenzung 200mA pro DALI Linie
- -> Gesamtzahl EVG + Eingabegeräten abhängig von Zusammenstellung
- 4x max. 300m DALI Leitungslänge bei Kabelquerschnitt ≥ 1.5mm²
- max. 5m Sensorleitung zu Sensorkoppler
- max. 5m Abstand zur Messfläche f
 ür MULTI3 Lichtsensor
- max. 13m Abstand zur Messfläche für HIGH BAY ADAPTER Lichtsensor
- max. 2m Tasterleitung zum Tasterkoppler
- 4x programmierbare Relais mit je 5A ohmscher Belastbarkeit

Systemeigenschaften

- Baustellenfunktion mit Tasten auf Controller
- Plug&Play Funktionalität der Bedienelemente wenn noch keine Konfiguration geladen ist
- Voll- und Halbautomatik Energiesparfunktion mit Anwesenheitsmelder und Lichtsensor
- 4x 16+ Gruppen, linienübergreifende Gruppierung erlaubt
 + heißt : durch 'virtuelle' Gruppenbildung (verwendet Einzeladressierung) kann die Anzahl der Gruppen beliebig erweitert werden. Begrenzung nur durch Speicherplatz im Controller.
- 4x 16 Szenen, linienübergreifende Szenen möglich aber dann wird in jeder beteiligten Linie je eine Szene verbraucht
 4x 9 Liebtregelungen linienübergreifend mäglich
- 4x 8 Lichtregelungen, linienübergreifend möglich mehr möglich wenn Reaktionsverzögerung evtl. in der Präsenzerkennung akzeptiert wird.
- bis zu 10 Lichtsensoren/Sensorkoppler pro Regelung
- Korridorfunktion mit beliebig vielen Stufen
- Deaktivierung Bewegungsmelder
- Sequenzen mit bis zu 16 Szenen, Überblendzeit einstellbar, Wiederholschleifen
- Eintasterbedienung für mehrere Szenen
- Anzeige Ressourcenstatus
- Schalterfunktion (z.B. zur Integration externer Bewegungsmelder)
- Serielle / parallele Konfiguration von gruppierten Schaltern
- Einbindung der internen Relais in Abläufe
- Ausführliche Testfunktionen für alle angeschlossenen DALI Geräte
- Konfigurationsvergleich mit verfügbaren Geräten
- Einfacher EVG Austausch
- Auslesen der aktuellen Konfiguration von Controller
- Komplette Projektdokumentation als HTML Datei
- Bis zu 50 Zeitgeber können erstellt werden (nur RTC Version)

Ideal für

- Industriehallen
- Lagerhallen
- Klassenräume
- Einzelbüro
- Großraumbüro
- Besprechungsraum
- Korridor

Version

Januar 2014

Achtung:

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. OSRAM übernimmt jedoch keine Haftung für mögliche Fehler, Änderungen und/oder Auslassungen. Überprüfen Sie auf <u>www.osram.de/software</u>, ob eine aktualisierte Version dieses Leitfadens erhältlich ist, oder wenden Sie sich hierfür an Ihren Vertriebspartner.

Softwareupdates:

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme unter <u>www.osram.de/software</u> ob eine aktualisierte Software veröffentlicht wurde. Neue Softwareversionen beinhalten erweiterte Funktionen, zusätzlich unterstützte Betriebsgeräte und Fehlerbehebungen.