

# Installation Guide

## Water Filtration System

K-200, K-201



**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

**M** corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

087388-2-AH

## Tools and Materials



Phillips  
Screwdriver



Adjustable  
Wrench

### Plus:

- Adapter
- Thread Sealant Tape

## Before You Begin



**CAUTION: Risk of property damage.** Do not install the unit where the temperature may drop below freezing, may be exposed to direct sunlight, or may be exposed to heat.



**CAUTION: Risk of personal injury or property damage.** Use caution when installing near water pipes or electrical lines.

**NOTE:** This faucet features an asymmetrical design. Although the faucet body may be positioned at any location around the sink, we recommend the faucet body be located at 45 degrees to the front of the sink.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the water supply.
- Inspect the hoses for any sign of damage. Replace if necessary.
- Install the water filtration system to a cold water supply only. Do not install the water filtration system to a hot water supply.
- If needed, clean the exterior of the unit with mild soap and water. **Do not use chemical cleaners.**
- The water filtration system must be mounted vertically.
- If a faucet other than a KOHLER beverage faucet will be installed with the water filtration system, you will need to purchase an adapter to connect the outlet of the filter to the faucet inlet.
- Do not use this water filter system with a standard faucet that uses hot and cold inlets. A single inlet faucet, such as a KOHLER beverage faucet, must be used.

### **Before You Begin (cont.)**

- The water filtration system is designed to be installed under a sink. Make sure that the bottom of the filter cartridge is at least 2" (51 mm) from the floor of the cabinet.
- Do not connect the water filtration system to a dishwasher.
- Do not install the water filtration system to a water line with more than 125 psi (862 kPa).
- Filter cartridges should be replaced every 3-6 months, when capacity has been exceeded, or when a noticeable decrease in flow is observed.
- To ensure that this equipment is functioning properly and effectively, replace the filter components after 10 years.  
Replacement date: \_\_\_\_\_
- Keep this installation guide for future use.

**K-200/K-201 Flow Rate: 1.5 gpm (5.68 Lpm)**



System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for the reduction of **Particulate (Class I), Chlorine taste and odor**, and against NSF/ANSI Standard 53 for the reduction of **Cysts**.

**EPA Establishment No. 10350-MN-007**

**Application Guideline/Water Supply Parameters**

**Water Pressure:** 30-125 psi (206-862 kPa)

**Water Temperature:** 40° - 100° F (4.4° - 38° C)


Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts.

Capacity: 1,500 gallons (5,678 liters)

## 1. Cartridge Specifications

This installation guide covers the installation procedures for the K-200 Water Filtration System. This system comes complete with the K-201 Hi Flow filter cartridge. Optional K-202 replacement cartridges are available separately.



## 2. Assemble the Filtration System


- ❑ Inspect the plumbing and supplies for damage. Replace or repair as needed.
- ❑ Write the system replacement date on the filter head label. This is the installation date plus 10 years.
- ❑ Place the mounting bracket over the port marked "OUTLET" on the filter head.
- ❑ Attach the mounting bracket to the filter head using the screws provided. Do not overtighten.

**NOTE:** Apply four layers (four turns) of thread sealant tape to the threads of each nipple to ensure a tight seal.

- ❑ Apply four layers of thread sealant to the threads below each nipple hex.

**NOTE:** Do not overtighten the nipple hex. The nipple hex **should not** make contact with the filter head.

- ❑ Thread the taped end of each nipple into the inlet and outlet port of the filter head until finger tight plus one turn maximum. The nipple hex **should not** make contact with the filter head.



### 3. Mounting the Filtration System



**CAUTION: Risk of property damage.** Do not install the unit where the temperature may drop below freezing, may be exposed to direct sunlight, or may be exposed to heat.




**CAUTION: Risk of personal injury or property damage.** Use caution when installing near water pipes or electrical lines.

**IMPORTANT!** The unit must be mounted vertically.


**IMPORTANT!** The mounting location of the water filtration system is critical. Verify the following before mounting: the bottom of the filter cartridge will be at least 2" (51 mm) from the floor of the cabinet, the system will not interfere with other items under the counter, and the hoses will not be under tension when installed to the ports on the filter head.

- Align the mounting holes of the mounting bracket at the determined location.
- Mark the mounting hole locations with a pencil. Set the unit aside.
- Pre-drill the holes, if necessary.
- Partially thread the screws into the cabinet wall and slide the mounting bracket over the screws.
- Secure the screws into the cabinet wall.



#### 4. Install the Cartridge

- Write the installation date on the new filter cartridge label.
- Remove and discard the cap from the cartridge.
- Inspect the cartridge for damage.
- Verify both O-rings are present and positioned correctly in the grooves.
- Moisten the O-rings with water. Do not use petroleum products to lubricate the O-rings.
- Align the groove in the top of the cartridge with the word "OFF" on the filter head.
- Insert the top of the cartridge into the filter head and turn the cartridge counterclockwise 90° until handtightened.



## 5. Connect the Supply


**NOTE:** The hoses must be connected as directed. Do not reverse the connections.

**NOTE:** Do not use this water filtration system with a standard faucet that uses hot and cold inlets. A single inlet faucet must be used.

**NOTE:** The provided hoses will connect directly to a 3/8" male compression fitting.

**NOTE:** If you are installing a KOHLER beverage faucet, use the adapter provided with the water filtration system. If you are installing this system to any other single inlet faucet, you will need to purchase an adapter to fit the faucet inlet.

- Connect the outlet hose from the outlet port on the filter head to the faucet inlet with the adapter.
- Connect the inlet hose from the inlet port on the filter head to the cold water supply.



## 6. Installation Checkout

- Turn on the water supply and check all connections for leaks. Repair as needed.
- Run water through the faucet for at least 2 minutes to remove any air in the system. Any air left in the system may temporarily cause the water to be cloudy.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

Filter cartridges should be replaced every 3-6 months, when capacity has been exceeded, or when a noticeable decrease in flow is observed, whichever comes first.

**Service Parts and Replacement Cartridges are available from your local distributor or directly from Kohler Co.:**

**Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 53044**

**EPA Establishment No. 10350-MN-007**

**K-201 Hi Flow Filter Cartridge** offers mechanical reduction of particulates, sediment/rust and cysts, and chemical reduction of chlorine taste and odor.

Pressure: 30-125 psi (206-862 kPa)      Flow Rate: 1.5 gpm (5.68 Lpm)  
Temperature: 40°-100° F (4.4°-38° C)      Capacity: 1,500 gallons (5,678 L)



Replacement Element

Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for the reduction of **Nominal Particulate (Class I), Chlorine Taste and Odor**, and against NSF/ANSI Standard 53 for the reduction of **Cysts and Turbidity in Model K-200/K-201, K-6665-F/K-201 and K-6666-F/K-201.**

**K-202 Premium Filter Cartridge** offers mechanical reduction of particulates, sediment/rust, turbidity and cysts, and chemical reduction of chlorine taste and odor, and lead.

Pressure: 30-125 psi (206-862 kPa)      Flow Rate: 0.6 gpm (2.27 Lpm)  
Temperature: 40°-100° F (4.4°-38° C)      Capacity: 1,500 gallons (5,678 L)



Replacement Element

Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for the reduction of **Nominal Particulate (Class I), Chlorine Taste and Odor**, and against NSF/ANSI Standard 53 for the reduction of **Cysts, Turbidity and Lead in Model K-200/K-202, K-6665-F/K-202 and K-6666-F/K-202.**

## Cartridge Replacement Information

# Guide d'installation

## Système de filtration d'eau

### Outils et matériaux



Tournevis  
cruciforme



Clé à  
molette

**Plus:**

- Adaptateur
- Joint d'étanchéité pour filetage

### Avant de commencer



**ATTENTION: Risque de dommages matériels.** Ne pas installer ce dispositif dans des endroits où la température pourrait descendre au-dessous du niveau de congélation, où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil, ou encore à la chaleur.



**ATTENTION: Risque de blessures ou d'endommagement matériel.** Procéder avec soin lors de l'installation du dispositif à proximité de conduites d'eau ou de lignes électriques.

**REMARQUE:** La conception de ce robinet est une conception asymétrique. Bien que le corps du robinet puisse être positionné dans n'importe quel endroit autour de l'évier, nous recommandons que le corps du robinet soit placé à 45 degrés par rapport à l'avant de l'évier.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Fermer l'arrivée d'eau.
- Inspecter les tuyaux afin d'y rechercher des signes de dommages éventuels. Remplacer si nécessaire.

### Avant de commencer (cont.)

- ❑ Installer le système de filtration d'eau sur une arrivée d'eau froide seulement. Ne pas installer le système de filtration d'eau sur une arrivée d'eau chaude.
- ❑ Si nécessaire, nettoyer l'extérieur du dispositif avec un savon doux et de l'eau. **Ne pas utiliser de nettoyants chimiques.**
- ❑ Le système de filtration d'eau doit être monté verticalement.
- ❑ Si un robinet autre qu'un robinet d'eau de boisson KOHLER est installé avec le système de filtration d'eau, il sera nécessaire d'acheter un adaptateur pour connecter l'orifice de sortie du filtre sur l'orifice d'entrée du robinet.
- ❑ Ne pas utiliser ce système de filtre d'eau avec un robinet standard qui utilise des orifices d'entrée d'eau chaude et d'eau froide. Il est nécessaire d'utiliser un robinet d'entrée simple, comme le robinet d'eau de boisson KOHLER.
- ❑ Le système de filtration d'eau est destiné à être installé sous un évier. S'assurer que le fond de la cartouche du filtre se trouve à 2" (51 mm) au moins du sol du meuble.
- ❑ Ne pas connecter le système de filtration d'eau sur un lave-vaisselle.
- ❑ Ne pas installer le système de filtration d'eau sur une conduite d'eau dépassant 125 psi (862 kPa).
- ❑ Les cartouches de filtre doivent être remplacées tous les 3 à 6 mois, lorsque la capacité a été dépassée, ou lorsque l'on observe une réduction perceptible dans le débit.
- ❑ Pour assurer que cet équipement fonctionne correctement et de manière efficace, remplacer les composants du filtre au bout de 10 ans. Date de remplacement: \_\_\_\_\_
- ❑ Conserver ce guide d'installation pour utilisation ultérieure.

Débit K-200/K-201: 1,5 gal/min (5,68 l/min)



Ce système a été testé et certifié par NSF International par rapport à la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction de **particules (Classe I), de goût et d'odeur de chlore**, et par rapport à la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction des **cystes**.

**Établissement EPA No. 10350-MN-007**

**Directives d'application/Paramètres d'arrivée d'eau**

**Pression d'eau:** 30 à 125 psi (206 à 862 kPa)

**Température de l'eau:** 40 à 100 °F (4,4 à 38 °C)


Ne pas utiliser avec de l'eau qui n'est pas sûre au point de vue microbiologique ou d'une qualité non connue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

Les systèmes certifiés pour une réduction de cystes peuvent être utilisés sur de l'eau désinfectée qui pourrait contenir des cystes filtrables.

Capacité: 1500 gallons (5678 litres)

## 1. Spécifications sur la cartouche

Ce guide d'installation couvre les procédures d'installation pour le système de filtration d'eau K-200. Ce système est fourni avec la cartouche de filtre Hi Flow K-201. Les cartouches de rechange K-202 optionnelles sont offertes séparément.



## 2. Assembler le système de filtration


- ❑ Inspecter la plomberie et les accessoires pour y rechercher des dommages éventuels. Remplacer ou réparer selon les besoins.
- ❑ Inscire la date de remplacement du système sur l'étiquette de la tête du filtre. Il s'agit de la date d'installation plus 10 ans.
- ❑ Placer le support de fixation par-dessus l'orifice portant la mention "OUTLET" (Sortie) sur la tête du filtre.
- ❑ Attacher le support de fixation sur la tête du filtre en utilisant les vis fournies. Ne pas trop serrer.

**REMARQUE:** Appliquer quatre couches (quatre tours) de ruban d'étanchéité pour filets sur les filets de chaque mamelon pour assurer une étanchéité solide.

- ❑ Appliquer quatre couches de mastic pour filets sur les filets se trouvant sous chaque six pans de mamelon.

**REMARQUE:** Ne pas trop serrer le six pans de mamelon. Le six pans de mamelon **ne doit pas entrer en contact** avec la tête du filtre.

- ❑ Enfiler l'extrémité fileté de chaque mamelon dans l'orifice d'entrée et de sortie de la tête de filtre, jusqu'à obtenir un serrage manuel, plus un tour au maximum. Le six pans de mamelon **ne doit pas entrer en contact** avec la tête du filtre.



### 3. Montage du système de filtration



**ATTENTION: Risque de dommages matériels.** Ne pas installer ce dispositif dans des endroits où la température pourrait descendre au-dessous du niveau de congélation, où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil, ou encore à la chaleur.



**ATTENTION: Risque de blessures ou d'endommagement matériel.** Procéder avec soin lors de l'installation du dispositif à proximité de conduites d'eau ou de lignes électriques.


**IMPORTANT!** Le dispositif doit être monté verticalement.

**IMPORTANT!** L'emplacement de montage du système de filtration d'air est de première importance. Vérifier ce qui suit avant de procéder au montage: le fond de la cartouche du filtre se trouvera à 2" (51 mm) au moins du sol du meuble, le système n'aura pas d'interférence avec d'autres articles se trouvant sous le comptoir, et les tuyaux ne seront pas soumis à une tension lorsqu'ils sont installés sur les orifices de la tête du filtre.

- Aligner les trous de fixation du support de fixation à l'emplacement déterminé.
- Marquer les emplacements des orifices de fixation avec un crayon. Mettre le dispositif de côté.
- Prépercer des trous si nécessaire.

### **Montage du système de filtration (cont.)**

- Enfiler partiellement les vis dans la paroi du meuble et faire glisser le support de fixation par-dessus les vis.
- Fixer les vis en place dans la paroi du meuble.




#### 4. Installer la cartouche

- Inscire la date d'installation sur l'étiquette de la nouvelle cartouche de filtre.
- Retirer et jeter le capuchon de la cartouche.
- Inspecter la cartouche pour y rechercher des dommages éventuels.
- Vérifier que les deux joints toriques sont présents et qu'ils sont positionnés correctement dans les rainures.
- Humidifier les joints toriques avec de l'eau. Ne pas utiliser de produits au pétrole pour lubrifier les joints toriques.
- Aligner la rainure dans le haut de la cartouche sur le mot "OFF" (Arrêt) sur la tête du filtre.

### **Installer la cartouche (cont.)**

- Insérer le haut de la cartouche dans la tête du filtre et tourner la cartouche dans le sens antihoraire de 90° jusqu'au serrage manuel.



## 5. Connecter l'arrivée d'eau


**REMARQUE:** Les tuyaux doivent être connectés tel qu'indiqué. Ne pas inverser les raccords.

**REMARQUE:** Ne pas utiliser le système de filtration d'eau avec un robinet standard qui utilise des orifices d'entrée d'eau chaude et d'eau froide. Il est nécessaire d'utiliser un robinet d'entrée simple.

**REMARQUE:** Les tuyaux fournis sont connectés directement à un raccord de compression mâle de 3/8".

**REMARQUE:** Lors de l'installation d'un robinet d'eau de boisson KOHLER, utiliser l'adaptateur fourni avec le système de filtration d'eau. Lors de l'installation de ce système sur n'importe quel autre robinet d'entrée simple, il sera nécessaire d'acheter un adaptateur pour adapter l'orifice d'entrée du robinet.

- Connecter le tuyau de sortie entre l'orifice de sortie sur la tête du filtre et l'orifice d'entrée du robinet avec l'adaptateur.
- Connecter le tuyau d'arrivée entre l'orifice d'entrée sur la tête du filtre et l'arrivée d'eau froide.



## 6. Vérification de l'installation

- Ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier toutes les connexions pour y rechercher des fuites éventuelles. Effectuer les réparations nécessaires.
- Faire couler l'eau par le robinet pendant 2 minutes au moins pour éliminer tout l'air dans le système. Tout l'air restant dans le système pourrait rendre l'eau trouble temporairement.

Ne pas utiliser avec de l'eau qui n'est pas sûre au point de vue microbiologique ou d'une qualité non connue sans désinfection adéquate avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour une réduction de cystes peuvent être utilisés sur des eaux désinfectées qui pourraient contenir des cystes filtrables.

Les cartouches de filtre doivent être remplacées tous les 3 à 6 mois, lorsque la capacité a été dépassée, ou lorsque l'on observe une réduction perceptible dans le débit, selon la première occurrence.

**Les pièces d'entretien et les cartouches de rechange peuvent être obtenues auprès du distributeur local ou directement auprès de Kohler Co.:**

**Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 53044**

**Établissement EPA No. 10350-MN-007**

**La cartouche de filtre Hi Flow K-201** offre une réduction mécanique de particules, de sédiments/de rouille, et de cystes, ainsi qu'une réduction chimique de goût et d'odeur de chlore.

Pression: 30-125 psi (206-862 kPa) Débit: 1,5 gal/min (5,68 l/min)  
Température: 40 à 100 °F (4,4 à 38 °C) Capacité: 1 500 gallons (5 678 L)



Élément  
de rechange

Ce système a été testé et certifié par NSF International par rapport à la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction de **particules nominales (classe 1), du goût et de l'odeur de chlore**, et par rapport à la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction de **cystes et de turbidité dans les modèles K-200/K-201, K-6665-F/K-201 et K-6666-F/K-201**.

**La cartouche de filtre K-202 Premium** offre une réduction mécanique de particules, de sédiments/de rouille, de turbidité et de cystes, ainsi qu'une réduction chimique de goût et d'odeur de chlore, ainsi que de plomb.

Pression: 30-125 psi (206-862 kPa) Débit: 0,6 gal/min (2,27 l/min)  
Température: 40 à 100 °F (4,4 à 38 °C) Capacité: 1 500 gallons (5 678 L)



Élément  
de rechange

Ce système a été testé et certifié par NSF International par rapport à la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction de **particules nominales (classe 1), du goût et de l'odeur de chlore**, et par rapport à la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction de **cystes, de turbidité et de plomb dans les modèles K-200/K-202, K-6665-F/K-202 et K-6666-F/K-202**.

## Information sur le remplacement de la cartouche

# Guía de instalación

## Sistema de filtración de agua

### Herramientas y materiales



Destornillador de punta de cruz o Phillips



Llave ajustable

#### Más:

- Adaptador
- Cinta selladora de roscas

### Antes de comenzar



**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad.** No instale la unidad donde la temperatura pueda bajar de la temperatura de congelación, donde quede expuesta a la luz directa del sol, o donde pueda estar expuesta al calor.



**PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.** Tenga precaución al instalar cerca de tuberías de agua o de líneas eléctricas.

**NOTA:** Esta grifería tiene un diseño asimétrico. Aunque el cuerpo de la grifería puede colocarse en cualquier lugar alrededor del fregadero, recomendamos que el cuerpo de la grifería sea colocado a 45 grados con respecto al frente del fregadero.

- Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro de agua.
- Revise si las mangueras tienen señales de estar dañadas. Reemplácelas si es necesario.
- Instale el sistema de filtración de agua solo a un suministro de agua fría. No instale el sistema de filtración de agua a un suministro de agua caliente.

### Antes de comenzar (cont.)

- De ser necesario, limpie el exterior de la unidad con una solución ligera de jabón y agua. **No use limpiadores químicos.**
- El sistema de filtración de agua debe instalarse en posición vertical.
- Si se va a instalar una grifería distinta a la grifería para bebidas de KOHLER con el sistema de filtración de agua, debe comprar un adaptador para conectar la salida del filtro a la entrada de la grifería.
- No use este sistema de filtración de agua con una grifería estándar que tenga entradas de agua caliente y de agua fría. Debe usarse una grifería de entrada sencilla, tal como una grifería para bebidas KOHLER.
- El sistema de filtración de agua está diseñado para ser instalado bajo un fregadero. Asegúrese de que el fondo del cartucho de filtro quede al menos a 2" (51 mm) de la base del gabinete.
- No conecte el sistema de filtración de agua a una máquina lavaplatos.
- No instale el sistema de filtración de agua a una línea de agua con más de 125 psi (862 kPa).
- Los cartuchos de filtro deben ser reemplazados cada 3 a 6 meses, cuando la capacidad haya sido excedida, o cuando se observe una disminución notable en el flujo.
- Para asegurar que el equipo funcione correctamente y con eficacia, cambie los componentes del filtro después de 10 años.  
Fecha de cambio: \_\_\_\_\_
- Guarde esta guía de instalación para uso futuro.

Tasa de flujo K-200/K-201: 1,5 gpm (5,68 l/min)



Sistema probado y certificado por NSF International de acuerdo a la norma 42 de NSF/ANSI para reducir **partículas (Clase I), sabor y olor a cloro**, y de acuerdo a la norma 53 de NSF/ANSI para la reducción de **quistes**.

**Establecimiento EPA núm. 10350-MN-007**

**Guía de aplicación/Parámetros de suministro de agua**

**Presión del agua:** 30-125 psi (206-862 kPa)

**Temperatura del agua:** 40° - 100° F (4,4° - 38° C)


No use con agua microbiológicamente insegura o cuya calidad se desconozca sin haberla desinfectado adecuadamente antes o después del sistema.

Se pueden utilizar sistemas certificados para la reducción de quistes en agua desinfectada que pudiera contener quistes filtrables.

Capacidad: 1500 galones (5678 litros)

## 1. Especificaciones de cartuchos

Esta guía de instalación cubre los procedimientos de instalación del sistema de filtración de agua K-200. Este sistema se entrega completo con el cartucho de filtro de flujo alto K-201. Hay cartuchos de repuesto K-202 opcionales disponibles por separado.



## 2. Ensamble el sistema de filtración


- Revise que la plomería y que las líneas de suministro no presenten daños. Haga los cambios o las reparaciones que sean necesarias.
- Escriba la fecha en que el sistema debe ser reemplazado en la etiqueta de la cabeza del filtro. Esta es la fecha de instalación más 10 años.
- Coloque el soporte de montaje sobre el puerto de salida marcado "OUTLET" en la cabeza del filtro.
- Fije el soporte de montaje a la cabeza del filtro con los tornillos que se adjuntan. No apriete demasiado.

**NOTA:** Aplique 4 capas (4 vueltas) de cinta selladora de roscas a las roscas de cada niple para asegurar que el sello sea hermético.

- Aplique 4 capas de sellador de roscas a las roscas que están abajo de la tuerca hexagonal de cada niple.

**NOTA:** No apriete demasiado las tuercas hexagonales de los niples. Las tuercas hexagonales de niples **no deben** hacer contacto con la cabeza del filtro.

- Enrosque el extremo con cinta selladora de cada niple en el puerto de entrada y de salida de la cabeza del filtro, hasta que queden apretados con la mano más una vuelta como máximo. Las tuercas hexagonales de niples **no deben** hacer contacto con la cabeza del filtro.



### 3. Instalación del sistema de filtración



**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad.** No instale la unidad donde la temperatura pueda bajar de la temperatura de congelación, donde quede expuesta a la luz directa del sol, o donde pueda estar expuesta al calor.




**PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.** Tenga precaución al instalar cerca de tuberías de agua o de líneas eléctricas.

**¡IMPORTANTE!** La unidad debe instalarse en posición vertical.

**¡IMPORTANTE!** El lugar de instalación del sistema de filtración de agua es crítico. Antes de hacer la instalación verifique lo siguiente: el fondo del cartucho del filtro debe quedar a por lo menos 2" (51 mm) de la base del gabinete, el sistema no debe interferir con otras cosas bajo la cubierta, y las mangueras no deben quedar tensas al instalarlas en los puertos de la cabeza del filtro.

- Alinee los orificios de montaje del soporte de montaje en el lugar que haya determinado.
- Marque con un lápiz los lugares para los orificios de montaje. Coloque la unidad a un lado.
- Taladre los orificios, de ser necesario.
- Enrosque parcialmente los tornillos en la pared del gabinete y deslice el soporte de montaje sobre los tornillos.
- Apriete los tornillos en la pared del gabinete.




#### 4. Instale el cartucho

- Anote la fecha de instalación en la etiqueta del cartucho del filtro nuevo.
- Retire y deseche la tapa del cartucho.
- Revise el cartucho para cerciorarse de que no esté dañado.
- Verifique que ambos arosellos (O-rings) estén bien colocados en las ranuras.
- Humedezca los arosellos con agua. No use productos derivados del petróleo para lubricar los arosellos.
- Alinee la ranura en la parte superior del cartucho con la palabra "OFF" (apagado) en la cabeza del filtro.

**Instale el cartucho (cont.)**

- Introduzca la parte superior del cartucho en la cabeza del filtro y haga girar el cartucho 90° hacia la izquierda hasta que quede apretado con la fuerza de la mano.



## 5. Conecte el suministro


**NOTA:** Las mangueras deben conectarse tal como se indica. No invierta las conexiones.

**NOTA:** No use este sistema de filtración de agua con una grifería estándar que tenga entradas de agua caliente y de agua fría. Se debe usar una grifería de una sola entrada.

**NOTA:** Las mangueras que se incluyen se conectan directamente a un conector de compresión macho de 3/8".

**NOTA:** Si va a instalar una grifería para bebidas de KOHLER, use el adaptador que se incluye con el sistema de filtración de agua. Si va a instalar este sistema a cualquier otra grifería de una sola entrada, será necesario adquirir un adaptador para conectarlo a la entrada de la grifería.

- Con el adaptador, conecte la manguera de salida del puerto de salida en la cabeza del filtro a la entrada de la grifería.
- Conecte la manguera de entrada del puerto de entrada en la cabeza del filtro al suministro de agua fría.



## 6. Verificación de la instalación

- Abra el suministro de agua y verifique que no haya fugas en ninguna conexión. Repare según sea necesario.
- Deje correr agua por la grifería durante por lo menos 2 minutos para eliminar el aire que pueda haber en el sistema. El aire que quede en el sistema puede hacer que el agua se enturbie temporalmente.

No use con agua microbiológicamente insegura o cuya calidad se desconozca sin haberla desinfectado adecuadamente antes o después del sistema. Se pueden utilizar sistemas certificados para la reducción de quistes en agua desinfectada que pudiera contener quistes filtrables.

Los cartuchos de filtro deben ser reemplazados cada 3 a 6 meses, cuando la capacidad haya sido excedida, o cuando se observe una disminución notable en el flujo, lo que suceda primero.

**Las piezas y los cartuchos de repuesto están disponibles con su distribuidor local o directamente de Kohler Co.:**

**Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 53044**

**Establecimiento EPA núm. 10350-MN-007**

El cartucho de filtro para flujo alto K-201 ofrece reducción mecánica de partículas, sedimento/herrumbre y quistes, y reducción química del sabor y del olor a cloro.  
Presión: 30-125 psi (206-862 kPa) Tasa de flujo: 1,5 gpm (5,68 l/min)  
Temperatura: 40°-100° F (4,4°-38° C) Capacidad: 1500 galones (5678 litros)



Elemento de repuesto

Probado y certificado por NSF Internacional de acuerdo a la norma 42 de NSF/ANSI para la reducción de partículas nominales (Clase I), sabor y olor a cloro, y de acuerdo a la norma 53 de NSF/ANSI para la reducción de quistes y turbiedad en los modelos K-200/K-201, K-6665-F/K-201 y K-6666-F/K-201.

El cartucho de filtro premium K-202 ofrece reducción mecánica de partículas, sedimento/herrumbre, y turbiedad y quistes, y reducción química del sabor y del olor a cloro, y de plomo.

Presión: 30-125 psi (206-862 kPa) Tasa de flujo: 0,6 gpm (2,27 l/min)  
Temperatura: 40°-100° F (4,4°-38° C) Capacidad: 1500 galones (5678 litros)



Elemento de repuesto

Probado y certificado por NSF Internacional de acuerdo a la norma 42 de NSF/ANSI para la reducción de partículas nominales (Clase I), sabor y olor a cloro, y de acuerdo a la norma 53 de NSF/ANSI para la reducción de quistes, y turbiedad y plomo en los modelos K-200/K-202, K-6665-F/K-202 y K-6666-F/K-202.

## Información sobre el reemplazo del cartucho

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

[kohler.com](http://kohler.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2014 Kohler Co.

087388-2-AH